

# Kort bruksanvisning Ultracam, LD 510 / LD 500



## FÖRSÄLJNINGSKONTOR SYD

Zindelsteiner Straße 15 D-78052 VS-Tannheim GERMANY Tel.: +49 (0) 7705 978 99-0 Fax: +49 (0) 7705 978 99-20 info@cs-instruments.com www.cs-instruments.de

# FÖRSÄLJNINGSKONTOR NORD

Gewerbehof 14 D-24955 Harrislee GERMANY Tel.: +49 (0) 461 807 105-0 Fax: +49 (0) 461 807 105-15



# 1. Säkerhetsinstruktioner

#### Om det här dokumentet

- Läs detta dokument noggrant och bekanta dig med produkten före användning. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsanvisningarna och varningarna för att förhindra person- och produktskador.
- Håll det här dokumentet nära till hands så att du kan hänvisa till det om det behövs.
- Skicka dokumentet vidare till framtida användare av produkten.

#### Garantera säkerheten

- Använd endast produkten på ett lämpligt sätt och för dess avsedda ändamål och inom de parametrar som anges under tekniska data. Använd inte våld.
- Använd aldrig enheten för att mäta på eller i närheten av spänningsförande delar!
- Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd när du utför läckagedetektering på elektriska system för att undvika farliga elektriska stötar!
  - Undvik direktkontakt med heta eller roterande delar.
  - Slå alltid på enheten först **innan** du sätter på headsetet! Vid höga signalnivåer (headsetets stapeldiagram i den röda zonen) kan volymnivån också vara lika hög.
- Rikta aldrig den integrerade lasern direkt mot ögonen! Undvik strikt att direkt utsätta människors och djurs ögon!
- Lasermodul: motsvarar DIN EN 60825-1: 2015-07 klass 2 (< 1 mW)
- Observera de föreskrivna lagrings- och driftstemperaturerna.
- Felaktig hantering eller användning av våld leder till utebliven garanti.
- Varje form av manipulering av enheten som inte överensstämmer med dess avsedda användning och inte beskrivs i procedurerna kommer att förlora garanti och ansvar.
- Enheten är uteslutande utformad för den avsedda användningen som beskrivs här.

#### Miljöskydd



- Kassera defekta/tomma batterier i enlighet med gällande lagbestämmelser.
- Vid slutet av dess livslängd, kassera produkten på den separata insamlingsplats som anges för elektrisk och elektronisk utrustning (följ lokala föreskrifter) eller returnera tillverkaren för bortskaffande.

**CS Instruments GmbH & Co. KG** ger ingen garanti i förhållande till lämpligheten för något annat ändamål och tar inget ansvar för eventuella tryckfel i denna bruksanvisning. Detsamma gäller följdskador i samband med leverans, kapacitet eller användning av denna enhet.





#### Följande ackumulator ingår i denna elektriska enhet

Typ av batteri	Kemiskt system
ackumulator	Lilon 2S1P

# Information för säker borttagning av batteriet

- Varning: Se till att batteriet är helt tomt.
- Borttagning av batteriet









Dra försiktigt ut batteriet

- Ta försiktigt bort ackumulatorn.
- Ackumulatorn och apparaten kan nu kasseras separat.



# 2. Avsedd användning

LD 500 är en läcksökare för snabb och tillförlitlig läckagedetektering i/på tryckluftssystem. LD 500 läcksökare utvärderar ultraljudsvågorna som genereras av läckaget baserat på avstånd och tryck.

Den är endast utformad och tillverkad för den avsedda användning som beskrivs här och får endast användas för detta ändamål.

Användaren måste verifiera att enheten är lämplig för avsedd användning. De tekniska data som anges i detta datablad är bindande.

Felaktig hantering eller användning utanför de tekniska specifikationerna är inte tillåten. Anspråk av något slag för skador som uppstår till följd av felaktig användning är uteslutna.

#### Friskrivning:

Parametrarna som bestämmer värdet "Uppskattat läckageflöde" är tryck, avstånd och ultraljudsnivån i dB. Särskilt avståndet är kritiskt och måste parametriseras så exakt som möjligt. Dessutom kan omgivande ultraljud i frekvensområdet 40 kHz påverka mätnoggrannheten, inklusive ultraljud av andra läckor i närheten och läckagereflektioner. Dessutom, om läckans ultraljud är tätat, påverkar detta mätningen och mätvinkeln i förhållande till läckans luftström. Det är därför omöjligt att garantera att de åtgärder som vidtas under bedömningsperioden fullt ut motsvarar din nuvarande läckagehastighet. Det "uppskattade läckageflödet" bör hjälpa dig att prioritera tryckluftsläckor eftersom reparation av läckor kräver reservdelar och arbetskostnader.

Mått handhållet hölje	263 x 96 x 280 mm (med förförstärkarmodul och akustisk trumpet)
Vikt	0.55 kg med förförstärkarmodul och akustisk trumpet, komplett uppsättning i fallet ca. 3.0 kg
Frekvens	40 kHz (+/-2 kHz)
Strömkälla	Internt 7,2 V litiumjonbatteri
Drifttid	> 9 h (kontinuerlig drift) / UltraCam +LD500 >6h
Laddningstid	max.4 h
Laddning	ext. batteriladdare (ingår i leveransen)
Laser	Våglängd 645 – 660 nm, uteffekt < 1 mW (laserklass 2)
Anslutningar	3,5 mm stereouttag för headset, strömförsörjningsuttag för anslutning av en extern laddareUSB-anslutning
Färgskärm	3.5" pekskärm TFT transmissiv
Gränssnitt	USB för export / import av data, SW-uppdatering etc.
Datalogger	8 GB minneskortslagring (micro SD klass 4)
Användningsområde	Inomhus
Drifttemperatur	-5 °C to +40 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C to +50 °C
Höjd	Upp till 4000m över havet

# 3. Tekniska data LD 500



luftfuktighet	<95% rH, utan kondens
Tillåten grad av kontaminering	2
Skyddsklass	IP20
Tillgängliga bilagor	UltraCam, Akustisk trumpet, Riktrör, Svanhals, Parabolisk spegel
UltraCam	30 Digitala mikrofoner, 5 lysdioder, 1 ljussensor

# 4. LD 500

Lås upp-knapp för	Akustisk trumpet
förförstärkarmodul	Kamera
3.5" TFT Färgskärm	Förförstärkare modul
med pekskärm	USB-anslutning
Knappsats i folie (4 knap- par)	Plug-in-anslutning för strömförsörjning (batteri laddaruttag)
På/Av-knapp	Spara-knappen
	Volym (+/-)



# 5. Förbered enheten

Enheten måste konfigureras innan läckagesökningen påbörjas. Användaren kan komma åt menyn genom att klicka på "Hem" -knappen.

## 5.1 Språkinställning

			Home $\rightarrow$ Settings $\rightarrow$ Device Settings $\rightarrow$ Set Language $\rightarrow$
*** CS-	Instruments	5 *** LD500 ***	English
	Leaka	ge	
Export/Im	port	Configuration	
View Bitm	aps	Settings	
Bluetoo	th		

#### 5.2 Kontrollera den aktuella inbyggd programvara och programvarauppdateringar

Kontrollera regelbundet tillverkarens hemsida för en ny firmwareversion. Vi utvecklar kontinuerligt produkten så att du kan använda enheten med den senaste programvaruversionen inklusive alla tillgängliga funktioner.

- 1. Kontrollera programvarastatusen på hemsidan och ladda ner den från följande URL: https://www.cs-instruments.com/de/downloads/software/firmware-leckage-suchgeraete
- 2. Kontrollera programvaran för LD500

**Sökväg:** Home  $\rightarrow$  Settings  $\rightarrow$  About LD500  $\rightarrow$  Software Version

- 3. Packa upp ZIP file
- 4. Kopiera mappen DEV0004 till ett USB-minne

Mappstrukturen måste vara följande: (D:)\DEV0004\Update

🛃 📙 🖛			Verwalten	USB-Laufwerk (D:)					
tei Start	Freigeben	Ansicht	Laufwerktools						
A Schnellzugriff I anheften	Kopieren Einfügen	😹 Aussch 📧 Pfad ko 🕑 Verknü	ineiden opieren ipfung einfügen	Verschieben Kopieren nach - nach -	Löschen Umbenennen	Neuer Ordner	🕼 Neues Element 🔹 🎦 Einfacher Zugriff 🔹	Eigenschaften	Alles auswählen iten 🔗 Nichts auswählen Auswahl umkehre
	Zwischenabla	ige		Organ	nisieren		Neu	Öffnen	Auswählen
$\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ > USB-Laufwerk (D:)									
- Schoellaus		^	Name		Änder	ungsdatum	Тур	Größe	
Derkton			DEV000	4	27.04.2	018 15:51	Dateiordner		
-esktop		1							

- 5. Anslut ett USB-minnet till LD 500 och anslut strömkälla
- 6. Utför systemuppdatering med:



- act. SW = Software Languages ChSW Pwr. ChSW Com. Bluetooth IntelliTool Bootloader	V99.62 V99.62 V1.37 V0.22 V0.23 V0.23 V0.22 V99.98 V99.62		Ch.Vers. P1: V0.00 <new> C1: V0.01 <new> C1</new></new>
Update se	lections f	orce all	Update Channels

Sökväg: <u>Home  $\rightarrow$  Settings  $\rightarrow$  Device Settings  $\rightarrow$  System <u>Update</u></u>

- 7. Klicka på rutan "Check USB Stick for new Software updates"
- 8. Tillgänglig uppdatering är visad
- 9. Kör funktionen <u>"Update selections"</u> så utför du uppdateringen
- 10. <u>Starta om enheten och uppdatera kanalerna</u>

Enheten är nu uppdaterad.

## 5.3 Konfiguration av LD 500

*** Config	uration ***
National Standard	ISO US
Cost / 1000 cf	0.510 \$
Operating hours/year	8760
Parameter	O Meas. Point
💼 Home	Default Value

#### $\underline{\mathsf{Home}} \rightarrow \underline{\mathsf{Configuration}}$

I konfigurationsinställningarna kan enhetssystemet väljas och de nödvändiga parametrarna anges för att beräkna läckagekostnaderna per år.

- 1. Välj ISO- eller USA-enhetssystem
- ➔ För att definiera kostnaderna, öppna textfältet "Costs/1000 Nm<sup>3</sup>"
- → Ange arbetstid per år (tryckluftssystemet drivs aktivt)



Det finns 2 varianter tillgängliga för att definiera kostnaden:

- **Standard mode:** Kostnad per 1 000 volymenheter. Kostnaderna och valutan kan anges direkt. Standardvärde: 19 € / 1 000 m<sup>3</sup> eller 0,58 € / 1 000cf.
- **Expert mode:** Elkostnaderna/kWh samt systemets specifika effekt kan definieras i detalj här.





Specifik effekt avser kompressorsystemets effektivitet. Till exempel hur mycket elektrisk energi (kWh) som krävs för att producera 1 kubikmeter tryckluft (m<sup>3</sup>). Tre fördefinierade systemvärden skapas för detta, samt ett användardefinierat inmatningsfält för enskild inmatning.

Kostnadstypen kan också ställas in i expertläge. "Elkostnader [70%]" beräknas av tryckluftssystemets "förbrukade elektriska energi", vilket vanligtvis utgör 70 % av de totala kostnaderna. För "Totala kostnader [100 %]" beaktas investerings- och underhållskostnaderna, som tillkommer utöver elkostnaderna under kompressorernas hela livslängd.

#### 5.3.1 Ställ in parametrar på LD 500

Inmatning av parametrarna är nödvändig för beräkning av läckageflödet. Följande inställningar måste göras.



#### → <u>Sensor type</u>

(Manuellt val krävs endast för mätartyper utan autotooligenkänning)

Ändra mätartyp enligt applikation och omgivningsförhållanden, se kapitel 7.4.



Om den automatiska mätardetekteringen är aktiv blockeras det fria valet av mätartyp. Förutsättningen här är ett intelligent moderkort på LD 500 och en intelligent mätare (t.ex. akustisk trumpet).

Automatisk mätardetektering, se kapitel 7.4.





# Home $\rightarrow$ Configuration $\rightarrow$ Parameter $\checkmark$ Pressure and distance

Värden för tryck och avstånd kan väljas fritt i de två fälten med den vita bakgrunden, förutsatt att dessa ligger inom det giltiga urvalsområdet.

Trycket kan ställas in variabelt mellan 1 – 10 bar.

Olika avstånd **distances** från LD 500 till läckaget definieras för de olika **mätartyperna** för att beräkna giltig läckageförlust och kostnader per år. Dessa avstånd måste följas så noggrant som möjligt, se kapitel 6.4.

#### Anmärkning om avståndsinställningen för kvantifieringsfunktionen:

De avstånd som ska hållas för att kvantifiera läckaget avser alltid framsidan av respektive redskap mätt med läckaget.

#### 5.3.2 Ställ in mätplats på LD 500

	Meas. Point
Company	Comp X
Building	Building X
Place	ROOM X
LeakTag [	1
	ок

 $Home \rightarrow Configuration \rightarrow Measurement place$ 

Mätplatsen lagras för varje läckage i dess journaldata (xml-fil). Den här informationen kan visas senare i rapporten om programvaruläckage.

Företaget och byggnaden kan registreras när de kommer in i byggnaden, platsen identifierar läckagets exakta position så att den lätt kan hittas igen när du gör reparationer.

→ LeakTag: ökar automatiskt med en (1) efter lagring av

en mätning.

#### 5.3.3 Importera data från Leak Reporter-programvara

Med CS Leak Reporter eller en annan LD 500 kan du exportera databasen. Detta kan innehålla följande information:

Nombre file	Fecha	Hora

## Mätpunkt:

- Företag
- Byggnader
- Platser

#### Beskrivning av felet

- Läckage element
- Handling
- Reservdel



Innan du importerar till LD 500 kan du välja vilka delar av databasen du vill uppdatera i LD 500.

#### Observera att databasen (XML-filen) måste sparas i följande katalog. **"(D:)\DEV0004\Database\Customers** > (**XML Database**)"

När du har importerat XML-databasen kan du välja vilka områden i databasen som ska skrivas över eller tas bort.

- Företag
- Läckage element
- Reservdel
- Handling

Om du väljer "Delete unselected elements", raderas objekten för de omarkerade områdena.



# 6. Läcksökning

I det här kapitlet beskrivs den bästa användningen av enheten i praktiken.

## 6.1 Förfarande för upptäckt av läckage

Följande procedur bör utföras i företaget regelbundet för att konsekvent hålla läckaget till ett minimum. Målet bör vara en hållbar läckagefrekvens på 5–10 %, eftersom engångsdetektering och eliminering inte permanent minskar läckaget och nya läckage kommer att inträffa igen efteråt.

Tips:

För att bestämma den ideala tiden rekommenderas användning av en volymflödesgivare i huvudröret bakom tanken. Minst en vecka (måndag till söndag) rekommenderas som mätperiod. Om en LD510 har köpts kan flödesgivaren anslutas till den. Under produktionsstopp visar volymflödesprofilen läckagehastigheten. Om tröskelvärdet överskrids kan läckagedetektering kontrakteras.

Volymflödesmätningen kan också användas för att validera resultatet av läckagedetektering och eliminering, eftersom detta måste minska volymflödet under stopp.



## 6.2 Möjliga orsaker till läckage:

I allmänhet kan läckage hittas vid anslutningselementen i tryckluftssystemet.

- Läckande kopplingar och slangklämmor
- Läckande skruv- och flänskompressorer
- Porösa/defekta slangar
- Porösa/defekta tätningar på verktyg och maskiner
- Felaktiga ångfällor
- Läckande eller felaktigt installerade tork-, filter- och underhållsenheter
- etc.



## 6.3 Detektering av ytläckage med LD 500

Efter uppstart visar enheten läckagedetekteringsvyn. Följande bild visar de olika funktionerna och displayerna.



#### 6.4 Urval av tillbehör

För att förenkla läckagedetektering för användaren finns flera tillbehör tillgängliga för olika mätförhållanden.

#### 6.4.1 UltraCam



Anmärkning om användning:

- De digitala mikrofonernas öppningar får inte rengöras med en tryckluftspistol.
- De digitala mikrofonernas öppningar får inte rengöras med vätskor.
- UltraCam måste i allmänhet skyddas från damm och vätskor.
- UltraCam ska om möjligt transporteras och förvaras i sitt rena fodral.



Den nya UltraCam har ett digitalt datagränssnitt till LD 500 LD 510. För att LD 500 / LD 510 kan kommunicera med UltraCam måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Huvudkortet måste vara "HW-Stand 2.0" för att möjliggöra kommunikation mellan huvuddelen av LD 500 och verktyget. Detta huvudkort har installerats sedan ca. augusti 2020.

- Programvara för LD 500 / 510 måste vara minst V5.0, att gränssnittet för UltraCam tillkallas korrekt och att ultraljudskorten tas emot.

Under <u>Settings > About LD 500 / LD 510</u> visar enheten data.

Serial Number 00000000 Hardware Version: 20 Software Version: 50	Device Type:	LD500	
Hardware Version: 20 Software Version: 5.0	Serial Number 000	00000	
Software Version: 50	Hardware Version:	2.0	
	Software Version:	5.0	
		_	

I exemplet är maskinvaruversionen 1.00 och därför inte intelligent.  $\rightarrow$  I detta fall kan CS-INSTRUMENTS ersätta moderkortet.

Om båda kraven är uppfyllda känner LD 500 automatiskt av att ett verktyg med automatisk avståndsmätning är anslutet.



# Funktionalitet

LD 500 / 510 läcksökare mäter ultraljud som genereras av tryckluft, ånga, gas och vakuumläckor, samt partiell urladdning på isolatorer, transformatorer, ställverk, högspänningsledningar (koronaeffekt).

## Akustisk läckagedetektering:

Ultraljudet, som inte hörs för det mänskliga örat, mäts av UltraCam och blandas in i det hörbara ljudfrekvensområdet i LD 500 / 510, så att du exakt kan lokalisera ultraljudskällan (tryckluftsläckan) via den akustiska signalen på headsetet och kamerabilden, även i bullriga



miljöer.

# **Optisk läckagedetektering:**

UltraCam använder 30 digitala mems, en kamera, en FPGA och en processor för att beräkna



ultraljudskartan. Algoritmen som används kallas strålformning och baseras på fördröjnings- och summafunktionen. Varje pixel på ultraljudskartan beräknas snabbt och överförs till LD500.



Gränsvärdet (skjutreglaget på höger kant) definierar gränsen från vilken pixels i bilden som visas på skärmen är färgade, baserat på den uppmätta nivån i ultraljudskartan.

Den valda färgtonen i färgen beror direkt på ultraljudsintensiteten för motsvarande pixel och styrs av LD 500 i enlighet därmed.

- Ingen färgning = maximinivå <= Tröskelvärde
- Blå = lite ultraljud
- Grön  $\rightarrow$  Gul  $\rightarrow$  Orange Röd  $\rightarrow$
- Vit = maximalt ultraljud

Gränsvärden	Omgivning	Betydelse
0 %	Hitta minsta läckage i	Om det inte finns
	miljöer utan starka	någon dominerande
Pegel and a day Auto (10,70 dB)	ultraljudskällor	källa visas en
Auto (1010 db)		nebulosa på
		skärmen.
autovalari		
Home HiSn speichern 🖉 🔺 👾 🧺		



10 % Level 27.9 dB Auto (10-70 dB) Loss < 0.9 I/m Cost < 19 €/Y L#: 0001 # QUira Can Mome HiSn Store © ▲ © 94	Rekommenderat värde!	Om det inte finns någon ultraljudskälla kommer skärmen inte att färgas
30 – 70%	Om starka ultraljudskällor är närvarande –	Så kan känsligheten minskas att det inte blir något färgat område.

Om gränsvärdet har ställts in mycket högt och ligger betydligt över den befintliga nivån i ultraljudskortet, så att bilden inte är färgad på skärmen, blinkar skjutreglaget för att ställa in tröskeln rött och en minskning rekommenderas.



## Hur man hittar läckor?

- 1. Börja på avstånd och rikta enheten i en riktning där tryckluftsledningar är placerade.
- 2. Hitta en mottagningscentrum (hörlurar & skärm).
- 3. Kom närmare när du hör något! Detta beror på att hörselns känslighet är högre än bildbehandling.
- 4. När det uppmätta ultraljudet av de 30 digitala mems är tillräckligt högt, visar LD 500 / 510 källan på skärmen.
- 5. Spara läckaget och dokumentera hur du åtgärdar läckaget och var det finns.



## Rekommenderat avstånd för ultraljudsavbildning

- 0.3 5 meter (miljöer med låg ultraljudsnivå)
- 0.3 2 meter (utmanande miljöer)
- 0.1 meter för små läckor.

## Förlust och kostnad - först indikerad

- Läckage är i mitten av cirkeln för läckagedetektering
- Klicka på vänster sida på skärmen

## 5 Lysdioder och en sensor för omgivande ljus

För att förbättra kvaliteten på den tagna bilden mäter en sensor för omgivande ljus mängden ljus. Om det är för lite ljus ger lysdioderna bättre belysning.

Intelligent belysning avstängd:



Intelligent belysning: automatisk





# Intelligent belysning: manuell



#### 6.4.2 Automatisk avståndsmätning

Den integrerade avståndsmätningsmodulen finns med UltraCam och som tillval med Acoustic Trumpet.

#### Följande krav måste uppfyllas för att funktionerna ska kunna användas::

- Huvudkortet måste vara "intelligent" för att möjliggöra kommunikation mellan huvuddelen av LD 500 och verktyget.
- Programvara för LD 500 måste vara minst V3.02

Om dessa krav uppfylls kommer LD 500 automatiskt att känna igen att ett verktyg med automatisk avståndsmätning är anslutet.

#### Beskrivning av funktionalitet:

- 1. Lasern måste startas för att aktivera avståndsmätningen som det görs med alla andra verktyg.
- 2. LD 500 visar sedan det uppmätta avståndet på skärmen.





3. Så här använder du det uppmätta avståndet för kostnadskvantifieringen, "Distance by Laser" måste aktiveras enligt "Parameters.

<u>Anmärkning</u>: Före "Distance by Laser" kan aktiveras, måste lasern vara påslagen. Annars blinkar ikonen i gult och rött.

ensortype	: 0	Acoustic T	rumpet
	Pres	sure	
6.0 bar	7.0 bar	8.0 bar	9.0 bar
	Dist	ance	
1.00 m	3.00 m	5.00 m	6.00 m

Obs: För trumpeten är det giltiga avståndsområdet 1 - 6 meter eller 40" – 236".

4. LD 500 kommer att aktualisera avståndet automatiskt nu. Det faktiska uppmätta avståndet visas i det grå fältet "Dist:". Det använda avståndet för kostnadskvantifieringen visas i den lilla stapeln nedan bredvid tryckets vänstra sida.

Tillstånd	Faktisk avståndsmät- ning	Använd avståndspa- rameter internt:	Säkerheten att avståndet mäts korrekt
Bästa fall	Vit	Grön	Hög
Kontrollera mätningens rimlighet	Gul	Gul	Medium
Flytta till det giltiga avståndsområdet	Vit	Gul & visar 1 m eller 6 meter	Hög, men: Utanför räckvidden: Avstånd < 1 m Avstånd > 6 m
Rikta in dig på en annan nära yta till läckan tills "bästa fall" uppnås och mätningen är robust	Röd	Tom	Låg: Mätning på svart yta?

<u>Observera</u>: På svarta ytor eller i mycket ljusa miljöer kan det vara problematiskt att mäta avståndet. Således är det fortfarande möjligt att ange manuella avstånd. "Distance by Laser" måste inaktiveras och sedan kan manuella avstånd anges.



#### Tillstånd:

#### Bästa fall: Använd avståndsparameter internt:

"Dist:" är grön, avståndsmodulens mätning är robust och det använda avståndet ligger inom det giltiga intervallet.



#### Flytta till det giltiga avståndsområdet: Använd avståndsparameter internt:

Avståndsmätning = robust men utanför räckvidden!





## 6.4.3 Akustisk trumpet (standardfäste)



Den akustiska trumpeten buntar infallande ultraljudsvågor, vilket förlänger enhetens räckvidd. Detta beteende gör den idealisk för medellånga avstånd.

Läckaget kan höras från stora avstånd, för exakt detektering måste användaren närma sig läckaget och konsekvent följa den "högsta" punkten. Enskilda tryckluftskomponenter kontrolleras sedan för exakt detektering.

Kvantifieringsavstånd (avstånd)  $\rightarrow$  1 – 6 m

#### Användning av akustisk trumpet:

- Genomsnittligt avstånd till rör/komponent 0,2 6 m
- Lågt störande ljud
- Läckage fritt tillgängligt
- Används på avstånd på upp till 6 meter, om ingen parabolisk spegel finns tillgänglig

När det gäller den intelligenta versionen av den akustiska trumpeten behöver du inte välja typ av mätare.

#### 6.4.4 Riktrör



Riktröret tillåter endast mycket få ultraljudsvågor att passera i riktning mot ultraljudsgivaren, vilket gör att läckage kan lokaliseras mycket exakt.

Av denna anledning rekommenderas användning av riktröret för små avstånd, för exakt detektering av motsvarande läckage.

Kvantifieringsavstånd: (Avstånd) → 0.2 m

#### Användning av riktrör:

- Kort avstånd till rör/komponent 0,05 m
- Rör/komponent fritt åtkomligt
- Rör och komponenter som ska inspekteras ligger mycket nära varandra
- Medium till hög ljudnivå
- Används när ingen svanhals finns tillgänglig

#### 6.4.5 Svanhals



Svanhals 2.0 känns automatiskt igen av en intelligent LD 500 - här behöver du inte utföra importen.

Innan svanhals 1.0 kan användas måste dess data – som finns på USB-minnet som medföljer tillbehöret – först importeras till LD 500, om den har beställts på nytt och ännu inte kan väljas

#### Importera:

 $\frac{\text{Home} \rightarrow \text{Export/Import} \rightarrow \text{Import} \rightarrow \text{New tool} \rightarrow \text{Goose-}}{\text{neck xxxxxxxx}}$ 



Svanhalsen ska användas om rören och komponenterna som ska inspekteras är fysiskt mycket nära. Dessutom kan formen på svanhalsen anpassas flexibelt för att enkelt inspektera svåråtkomliga rör och komponenter.

Känsligheten hos svanhalsen har reducerats för att dämpa buller. Detta gör den idealisk för riktad, lokal testning av tryckluftskomponenter vid höga ljudnivåer, till exempel i system som använder pneumatiska cylindrar och i distributionsskåp för tryckluft.

Kvantifieringsavstånd (avstånd) → 0.05 m

#### Användning av svanhals:

- Kort avstånd till rör/komponent 0,05 m
- Läckage inte fritt tillgängligt
- Medium till högt ultraljud
- Rör och komponenter som ska inspekteras ligger mycket nära varandra

#### 6.4.6 Parabolisk spegel.



Parabolisk spegel 2.0 känns automatiskt igen av en intelligent LD 500 - här behöver du inte utföra importen.

Innan den paraboliska spegeln 1.0 kan användas måste dess data som finns på det medföljande USB-minnet - importeras till LD 500, om den beställdes om och ännu inte kan väljas.

#### Importera:

<u>Export/Import  $\rightarrow$  New tool  $\rightarrow$  Parabol xxxxxxxx</u>

Den paraboliska spegeln buntar horisontellt infallande ultraljud i sin kontaktpunkt där ultraljudsgivaren är belägen. Å ena sidan leder detta till en avsevärd förstärkning av det uppmätta ultraljudet (högt intervall) och å andra sidan till ett mycket exakt riktningsbeteende,

eftersom ultraljud som inte infaller horisontellt reflekteras av reflektorn.

Kombinationen av dessa två egenskaper gör det möjligt för den paraboliska spegeln att exakt lokalisera läckor på stora avstånd.

Kvantifieringsavstånd (avstånd) → 3 – 12 m

#### Användning av parabolisk spegel:

- Stort avstånd till rör/komponenter 3 15 m
- Störande ljud
- Läckage inte fritt tillgängligt (bakom ett staket)
- Nära läckor (överlagring)



## 6.5 Välja akustikens känslighetsnivåer.

Ultraljudsnivåer kan förstås som en "ljudstyrka" av läckaget.

Med knappen "Sensitivity", kan LD 500:s känslighet anpassas till omgivningen, vilket starkt påverkar enhetens akustiska beteende och ökar eller minskar det giltiga värdeintervallet. En minskning av känsligheten minskar läckageavläsningens räckvidd men det "svarande området", som indikeras av cirkeln på skärmen, blir också mindre, vilket avsevärt förenklar detekteringen.

#### Känslighetsnivåer

**0 - 60 dB** = enhetens högsta känslighetsnivå (används med små läckor och inget brus), val med knappen "*HiSn*" eller knappen "*Sensitivity*"

**10 – 70 dB** = Läckage och ljud blir "mindre bullriga", räckvidden minskar.

**20 – 80 dB** = Läckage och ljud blir "mindre bullriga", räckvidden minskar.

**30 – 90 dB** = Läckage och ljud blir "mindre bullriga", räckvidden minskar.

**40 – 100 dB** = Mest okänsliga steg (stora läckor, många ljud  $\rightarrow$  for heavy-duty application)

**50 – 110 dB** = Läckage och buller blir "tystare" och räckvidden minskar.

**60 – 120 dB** = Mest okänslig nivå (stort läckage, mycket buller  $\rightarrow$  for a heavy-duty application)

Huruvida nivåerna 50 - 110 / 60 - 120 dB är tillgängliga beror på om LD 500 och mätaren är intelligenta.

Som standard är LD 500 inställd på autofunktionen och växlar automatiskt mellan nivåer (10 - 70 dB till 40 - 100 dB).

Den högsta känslighetsnivån 0 – 60 dB för enheten kan ställas in med hjälp av knappen "**HiSn**" eller genom att manuellt ändra känslighetsnivån med hjälp av knappen "Sensitivity". Detta läge bör användas för att upptäcka små läckor i en lugn miljö.

#### 6.5.1 Knappen Känslighetsnivå



Du kan manuellt växla mellan enskilda nivåer med knappen "Sensitivity" eller använd autofunktionen för att justera nivån. Ordningen visas i diagrammet till vänster.

## 6.5.2 Automatisk funktion (standard)

Autofunktionen (automatisk ändring av känslighetsnivåerna) är aktiverad som standard. Detta innebär att den uppmätta ultraljudsnivån används för att automatiskt justera det optimala mätområdet. Exempel: Level = 71 dB → Level: 20 – 80 dB



#### 6.5.3 Manuell känslighetsjustering

Det är också möjligt att växla mellan känslighetsnivåer. Detta kan göras med knappen "Sensitivity".

Det hjälper användaren att minska störande ljud och upptäcka läckage så enkelt och snabbt som möjligt. Användaren bör ofta öka och minska känsligheten för att skanna målytan för läckage med den justerade känsligheten. Att minska känsligheten gör att enheten reagerar på ett mindre område men minskar också räckvidden.

#### 6.5.4 Förfarande för läckagedetektering





lättare är det att upptäcka läckage.

#### Tillval 3 – Läckagedetektering vid produktionsstopp

#### Olika metoder för läckagedetektering rekommenderas beroende på omgivningsförhållandena.

*Tillval* **1** – I vilken riktning kan läckaget höras? Denna metod används för att sikta i alla riktningar och hitta den högsta punkten. Den högsta punkten bör sedan kontaktas för att exakt lokalisera läckaget. Fungerar bra när det är mindre störningar från buller.

#### *Tillval 2* – Patrullera tryckluftsnätet.

Alternativt, vid ökat brus, kan läckagedetektering underlättas genom att användaren lyssnar på tryckluftsnätet "bit för bit".

Det betyder från kompressorrummet till slutanvändaren. Om brus upptäcks rekommenderas att manuellt minska enhetens känslighet och att använda svanhalsen för små avstånd och den paraboliska spegeln för större avstånd. Följande gäller även för denna metod i allmänhet: Ju kortare avstånd till röret, desto

Produktions- och tillverkningsprocesser kan ibland ge upphov till ultraljudsljud. Om till exempel ett pneumatiskt system blåser av luft med jämna mellanrum, tar LD 500 upp detta.

Om läckagedetektering allvarligt hindras av dessa störande ljud rekommenderas det att utföra läckagedetektering enligt **Tillval 1** eller **Tillval 2**, om rören är trycksatta men tillverkningsprocesserna har stoppats. Det här är de snabbaste och enklaste sätten att upptäcka läckage.



## 6.6 Andra problem som kan göra mätningen svårare.



Det kan finnas ytterligare problem med läckagedetektering, dessa beskrivs i följande underkapitel.

För att minska eventuella problem rekommenderar vi i allmänhet att använda rätt tillbehör, som beskrivs i kapitel 6.4 Val av tillbehör, och för att minska känsligheten.

**Reflektioner:** Om läckage kan höras i väggar men det inte finns några rör, är detta ett reflekterat ultraljud av ett läckage. I det här fallet rekommenderas att minska känsligheten (växla manuellt till ett högre intervall tills det inte längre hörs). Dessutom bör siktet tas i en riktning parallellt med reflektionsytan eftersom det är där läckaget är beläget. Läckaget blir bullrigare än den reflekterade ultraljudet.



Överlagring av läckor: Om läckor ligger nära varandra överlappar det utsända ultraljudet varandra. I detta fall rekommenderas att täta läckage med en trasa. Detta ökar mätningens noggrannhet enormt, särskilt för kvantifiering av läckaget. Samtidigt bör mätningar göras i närheten av komponenterna.

Att minska känsligheten och i synnerhet

använda en parabolisk spegel (för stora avstånd) och en svanhals (för mindre avstånd) kan också göra upptäckten mycket enklare.

**Mycket stora läckage:** Mycket stora läckage genererar ett starkt ultraljudsfält, vilket möjligen kan generera en ultraljudssignal i hela rummet. Även här rekommenderas att minska känsligheten och kontrollera nära de enskilda komponenterna. Syftet är att upptäcka läckage genom att använda volymnivån för den högsta punkten.

Om läckan inte kan nås rekommenderas att använda en parabolisk spegel, eftersom den har mycket god riktning.

#### Lampor och motorer:

**Störande ljud:** Elektriskt surrande  $\rightarrow$  blandas inte med läckage!

Vissa system och maskiner kan också generera ultraljud som ligger i ett liknande frekvensområde, till exempel lysrör eller motorer. Dessa "låter" i allmänhet annorlunda än den typiska "väsande" av läckage och bör inte misstas för dem.

Om ultraljud kan höras och det tydligt inte kommer från tryckluftssystemet, bör enhetens känslighet minskas för att undertrycka ultraljudet. Om detta inte räcker måste bullret ignoreras.



## 6.7 Dokumentera läckaget

Om läckaget har hittats, trycket och avståndet till läckaget justerats och läckaget beskrivits kan det "fångas" med "Spara" -knappen.

store Data/Image on SdCard         Comp X         Building X         ROOM X         Distance 2.65 m	Därefter är det möjligt att kontrollera parametrarna (tryck och avstånd) och att exakt definiera mätplatsen med företag, byggnad och plats. Det är också möjligt att ange en kort felbeskrivning (max 32 tecken).
Description de l'erreur  Parameter  Meas. Point  store Cancel	
Fault Description         Leak.Element	<ul> <li>Följande felbeskrivningar finns tillgängliga, vilket gör det mycket lättare att eliminera läckage senare.</li> <li>Läckage element</li> <li>Mått</li> <li>Reservdel</li> <li>Reparation under tryck möjligt?</li> </ul>

Nr.	Leak.Element
001	Air tool
002	Ball valve
003	Filter unit
004	Fitting
005	Flange connection

Några förslag lagras som standard för att göra inmatningen enklare för användaren. Poster som görs av användaren lagras också i en intern databas och kan användas om och om igen.



Alla relevanta data om läckaget visas i bilden och en sista kontroll kan göras igen innan du sparar. Alla läckage, inklusive gjorda poster, sparas i journalfilen.



## 6.8 Exportera journaldata



När alla läckage har dokumenterats måste data exporteras till ett USB-minne. Här har användaren möjlighet att välja start- och sluttid för de exporterade läckagena.

**Uppmärksamhet:** Om «DELETE leakage data» funktionen är aktiverad, raderas <u>ALLA</u> läckage i minnet och är oåterkalleligt.

# $\underline{\text{Home} \rightarrow \text{Export/Import} \rightarrow \text{Export} \rightarrow \text{Leakage Data} \rightarrow \underline{\text{Change Start Time & Change End Time} \rightarrow \underline{\text{Export}}$

Company		Change
Date	Time	
start		Change
end		Change
Files to export:	no Data	avaart
Files to export:	no Data	export

Fortsätt med läckagedokumentationen, gå till avsnitt 8.4 Dataimport.



# 7. Använda programvaran CS Leak Reporter V1 & V2

Huvudfunktioner:

- Administration av företag/byggnader/projekt/mätningar
- Dokumentation och rapportering

V1-användargränssnittet används här som ett exempel. V2 har funktionerna i CS Leak Reporter V1 och ytterligare förbättringar

#### Instrumentpanel:

م	CS INSTRUMENTS			Ø EN •
ŵ	Dashboard	n Dashboard		
Ð	Companies			
Ð	Data Import	(info)	Social Media	(Updates)
•	Project Import	Learn Program Follow the link below to get instruction manuals and explanation	LinkedIn 🖬	LD 500 Update Follow this link to download the latest firmware. An installation guide
Tr	Data transfer LD	vibros about leak offection or compressed air.		is attached in the unpacked Zie nie:
Ð	LD 500 Update	🕑 LEARN PROGRAM	🕑 FOLLOW US	C DOWNLOAD
≡	Database	Video	Contact	Products
٥	Recycle Bin	How To How to implement a complete compressed air monitoring system	Contact Us SALES OFFICE SOUTH	Our Products Find out more about our entire product portfolio
e	License	within an industrial environment?	Zindelsteiner Straße 15 D-78052 VS-Tannheim T: +49 7705 978 99 0	
۲	Learn Program			(2) VISIT

## 7.1 Installera Leak Reporter-programvara

Programvaran körs med «Setup.exe». Filen finns på det medföljande USB-minnet eller kan laddas ner från hemsidan på följande URL:

https://www.cs-instruments.com/downloads/software/computer-evaluation-software

#### 7.2 Mjukvara licensiering

Sökväg: Dashboard  $\rightarrow$  Licence

Efter installationen får du en 30-dagars provåtkomst. För permanent användning av programvaran måste du köpa en licensnyckel och registrera den tillsammans med dina personuppgifter. Licensnyckeln skrivs ut på fakturan och följesedeln. Dessutom finns en digital kopia av licensen på det medföljande USB-minnet och vilket också är tryckt på minnet.

**En** licensnyckel möjliggör programvaruaktivering på två enheter. Om programkortet senare installeras på en annan bärbar dator eller dator måste licensen på den gamla enheten inaktiveras. Den kan sedan användas igen på den nya enheten.



## 7.3 Spara dina personuppgifter och din profil

#### Sökväg: <u>Dashboard</u> → <u>Profile</u>

Du kan ange dina kontaktuppgifter i profilen. Dessa är tryckta på rapportens försättsblad.

#### 7.4 Import av läckagedata

Dataimporten sker som en sekvens:

- (1) Val av mapp
- (2) Val av en XML-fil
- (3) Val av läckor som ska importeras
- (4) Destination för de importerade läckorna

ج	CS INSTRUMENTS	CS INSTRUMENTS
ଜ	Dashboard	🞧 Dashboard / Data Import
	Companies	FOLDER XML LEAKAGES TARGET
Ð	Data Import	• • • • •
۵	Project Import	
Tr	Data transfer LD	Folder
٥	LD 500 Update	Select the folder that contains the XML journals and the image
≡	Database	folder (for example DEV0004/40187266/Journal). You can choose the leakages to be imported in the following steps.
Ō	Recycle Bin	(A) 501 FT
e	License	
\$	Learn Program	

LD 5X0 exporterar läckorna på USB-minnet. Du använder sedan menyalternativet dataimport för att överföra exporterade data från LD 5X0 på USB-minnet till läckrapportprogramvaran.

Du använder ikonen	→ SELECT	för att välia journalfil
		<sup>,</sup> Ior all valja journalili.

- (1) Öppna "Journal" -mappen enligt sökvägen som visas på USB-minnet
- (2) Välj mappen.

😡 Ordner auswählen				×
← → ▾ ↑ 🚺 → USB-Laufwerk (D	) > DEV0004 > 20217641 > Journal 1		🗸 ບັ 🔎 "Journal	" durchsuchen
Organisieren 👻 Neuer Ordner				III 👻 😗
	Name	Änderungsdatum	Typ Größ	e
	BM21CW33 BM21CW34	01.09.2021 15:17 01.09.2021 15:17	Dateiordner Dateiordner	
A to Issued				
Ordner: Journal				
			Ordner auswählen	Abbrechen

(3) Välj önskad XML-fil som exporterades av läcksökaren.



Ś	CS INSTRUMENTS			ده ۳	INSTRUMENTS	
ଜ	Dashboard	Dashboard / Data Import				
	Companies		FOLDER	XML	LEAKAGES	TARGET
€	Data Import		•	•	•	•
Ê	Project Import					
Tr	Data transfer LD	XML				
•	LD 500 Update	Select the folder that contains the XML	journals and the image			
=	Database	folder (for example DEV0004/4018726 choose the leakages to be imported in	6/Journal). You can the following steps.			
Ō	Recycle Bin		222 2222224225			
Ø	License	U:\DE\0004\Journal\Jnl_230323123	228_2303231235 *			
۲	Learn Program					

När du har valt XML-filen kan du filtrera läckorna enligt deras "company" och "building" eller en fritt valbar tidsperiod:

- (1) Välja enskilda läckor
- (2) Filtrering efter ett eller flera företag
- (3) Filtrering efter en eller flera byggnader
- (4) Definiera startperioden (första läckan)
- (5) Definiera slutperioden (senaste läcka)

ak-reporter-master-v2 - 3.2	61								-	-
View Window Help				Ś	CS INSTRUMENTS			٩	EN -	
🏠 Dashi	board / Data Import									
			FOLDER	XML	LEAKAGES	TARGET				
	The software of you	r LD 500 is outdate	ed. Please update	it.						
	The software of you	r LD 500 is outdate	ed. Please update	it.	. <b>(</b> )					
Con	The software of you	r LD 500 is outdate B	ed. Please update	it.	From 4	ā	Until 6 30.07.2021			
Con	The software of you npany Company	r LD 500 is outdate B Building	ed. Please update	it. Time	From 30.07.2021	ā	Until 6 30.07.2021		ā	
	The software of you npany Company KROMER WKA	Building HALLE 123	ed. Please update uliding Date 30.07.2021	It. Time 11:04:26	From 30.07.2021	۵	undi 0 30.07.2021			
	Company KROMER WKA KROMER WKA	Building HALLE 123	ed. Please update utilding 3 Date 30.07.2021 30.07.2021	It. Time 11:04:26 11:06:32	Fiom 30.07.2021		Unta 3 30.07.2021			
	Company KROMER WKA KROMER WKA KROMER WKA	Building HALLE 123 HALLE 123	ed. Please update utiliding Date 30.07.2021 30.07.2021 30.07.2021	IL. Time 11:04:26 11:06:32 11:07:16	From 3 30.07.2021	<u>.</u>	Unts 3 30.07.2021			
	Company Company KROMER WKA	Building HALLE 123 HALLE 123 HALLE 123	ed. Please update utilding <b>Date</b> 30.07.2021 30.07.2021 30.07.2021 30.07.2021	IL. Time 11:04:26 11:06:32 11:07:16 11:08:04	Fiom 30.07.2021		Unte 2 30.07.2021		5	

Tillval

- (1) För läckage av varje företag (Kromer WKA) som ska importeras kan ett befintligt företag och / eller projekt väljas som destination. Samtidigt skapas läckornas byggnader i det valda företaget.
- (2) Om företaget redan finns läggs ett nytt projekt till det eller ett befintligt projekt kan väljas. Samtidigt skapas läckornas byggnader i det valda företaget.



(3) Om företaget för dataimporten inte finns ännu, skapas ett nytt företag med motsvarande namn tillsammans med ett inledande projekt. Samtidigt skapas läckornas byggnader i det valda företaget (som visas på skärmdumpen).

^ (ک			» د	INSTRUMENTS		0	EN +
ଜ	ि Dashboard / Data Import						
		FOLDER	XML	LEAKAGES	TARGET		
Ê							
Tr	KROMER WKA						
Ð	Choose an existing company and/o into which to import the selected le	r project akage data.					
=	Select (Create new) in the company to create a new company with the s	selection					
0 \$	to create a new company with the t (in green color). Select: [Create new project selection to create a new p the name 'Data Import - Timestamp «Timestamp» is replaced by the cu and time. Company [Create new] Project [Create new]	nown name joet with >> where rrent date					
					SKIP	> IMPORT	

# 7.5 Välja projekt

Sökväg: <u>Dashboard</u>  $\rightarrow$  Companies  $\rightarrow$  <u>Project</u> (öga för motsvarande projekt)

Varje «Data import» motsvarar ett projekt. Här, det önskade projektet för det aktuella företaget

\$					۲	EN 🕶
\$	😭 Dashboard / Companies / KRO	MER WKA / Projects				
	BACK TO COMPANIES					
Ð	MASTER DATA BUIL	DINGS PLACE	PROJECTS			
•						
Tr	Project Name	Date	No. of Leakages	Total Leakage Rate		
∎	Datenimport - 4.7.2023, 16:03	30.7.2021, 11:04 - 30.7.2021, 11:10	7	237.23 €	ō E	۵
=						
ō						
e						
\$						
					+ NEW	,

måste nu väljas.

Läckageöversikten visas då för projektet.

# 7.6 Översikt över läckage

Den här listan innehåller nu alla importerade läckage från dataimporten. De relevanta parametrarna för varje enskilt läckage visas och kan sorteras efter rubrik (t.ex. läckagetagg).



\$				ەر مە	INSTRUMENTS		¢	EN •
â	Gashboard / Compar	vies / KROMER WK	A / Projects / C	latonimport - 4.7.2023 / L	eskages			
	BACK TO PROJECTS							
	MASTER DATA	LEAKAGES	_					
т. П	0 Leaks selected 25.981 In/min total lo 237.23 € per year	akage rate		Master Data Annual Operating Hours pe Compressed Air Cost: 20.0	r year: 8,760 h 0 € / 1,000 m*	POF	RLS	
=	Search Leak Tag							
۳	Building	Place	ş	latus -	fram 30.07.2021	010 30.07.2021		
e •	Duilding	Place	LeakTag	Leokage Rate	Cost per Year	Status	Date	
2	HALLE 123	1.00	1	3.425 lb/min	0.12 €	•	30.7.2021	0
	HALLE 123	1.00	2	4.425 ltr/min	46.51 C	۰	30.7.2021	•
	HALLE 123	1.05	3	1.185 lts/min	12.45 €	¢	80.7.2021	0
					-+ MOVE	1 <mark>15</mark> corr	0 PEL	TE

Det är också möjligt att kopiera «copy» eller flytta «move» läckage till andra projekt eller ta bort «delete» dem.

## 7.7 Redigera enskilda läckage

Med hjälp av ögat kan en detaljvy av varje enskilt läckage nu öppnas och sedan redigeras.

Säkväg: <u>Dashboard</u>  $\rightarrow$  <u>Companies</u> $\rightarrow$  <u>Project</u>  $\rightarrow$ (öga av motsvarande läckage)

↑ BACK		€- PREVIOUS	LEAK -> ND	IT LEAK
	Livel (51) 37		Repair under Pressure	
101100 37.2 dB Auto	(15-79-68)	Unit	Lealing Dement	
1917 North 1917		ber +	Raccord	
	<b>D</b>	Unit		
Aller B			Measure	
E	Project Ma:	ster Data	Spare Part	
Actual Mile Souther	Annual Operation	g Hours per year: 3,525 h		
	Compressed Ad	COR. 19.20 € / 1,000 m*	Note	
Date	Cost Cum 12,000 EUR	ency Unit 0 • /1000 m <sup>2</sup> •		
06.06.2023	Annual Operating Hou	u bu jen	Dates	
Company stradal	3000		In Progress	
Project	Lesiage Refe 0.465	Unit Ito/min -		_

I den här menyn kan du:

- Ladda upp ytterligare en bild
- Lägg till/ändra en kommentar
- Definiera prioritet
- Lägg till/redigera information om eliminering av läckage
- Ange status



# 7.8 Skapa rapporter

\$					CC is instruments
Dashboard	<b>6</b> 0	nshboari	/ Companies / CSINSTRUM	NTS / Master Data	
Companies	84	ск то с	OMPANIES		
Data Import		AASTER	DATA BUILDINGS	PROJECTS	
Project Import					
Data transfer LD	(	٦	COMPANY	ADDRESS Zindelsteiner Straße 35	CONTACT
LD 500 Update			CS INSTROMENTS	78052 78052	Max Mustermann
Database					max.mustermann@cs-instruments.co
Recycle Bin					
License					
A second discounter					

Sökväg: <u>Dashboard</u>  $\rightarrow$  <u>Companies</u>  $\rightarrow$  <u>Project</u>  $\rightarrow$  «PDF» or «XLS»

Efter redigering av läckage kan en rapport automatisk skapas genom att trycka på knapparna «PDF» eller «XLS» i läckageöversikten. Rapporten följer valet av byggnad eller plats och sorteringen av den relevanta kolumnen. Sortering kan göras med LeakTag, läckagehastighet, kostnader per år

eller status.

Första sidan av «PDF report» visas ett försättsblad med kontaktinformation, projektgrunddata och resultatet av läckagesökningen.

De enskilda läckagena listas på följande sidor:

# 7.9 Ändra företagets huvuddata (kund)

Sökväg: <u>Dashboard</u>  $\rightarrow$  <u>Companies</u>  $\rightarrow$  <u>Master data</u>

م	o mano	Constanting	8 N-
\$		Chemister / Conjurier / Challentific's / Report / Descriptor-12.5905 / Manufactor	
80	Conjugates	SADE TO PROJECTS	
€		NUMBER GALL, LANADER	
٠			
Ŧ		Edit Project	
		turn Euro Imcum 27 8 2001.0102	
-		Decisional 171 1201 46:02	
	Recycle Din	Ground Canary Ind	
		Analysis to a second seco	
		1/10	
		Expert Settings	
		111 Division Unit 8527 8g / VDH	
		1949 how 8/2 wtb/mi	
		NOTION CONTRACTOR	
		(\$ 10.11) (\$ 10.00)	

På den här skärmen kan kundens kontaktuppgifter anges, som kommer att skrivas ut i rapporten.

# 7.10 Ändra projektgrunddata

Sökväg: <u>Dashboard</u>  $\rightarrow$  <u>Companies</u>  $\rightarrow$  <u>Project</u>  $\rightarrow$  <u>Master data</u>

På den här skärmen kan projektets parametrar anpassas om konfigurationen av LD 500 var felaktig eller ofullständig. De poster som görs där används sedan för alla läckage i projektet.

#### Ytterligare förklaringar och detaljer finns på:

Bruksanvisning: <u>https://www.cs-instruments.com/downloads/instruction-manuals</u>

**LD500:** <u>https://www.cs-instruments.com/products/d/leak-detection/leak-detector-ld500-to-find-and-calculate-leakages-in-compressed-air-and-gases</u>



# 8. Leveransensomfattning

LD 500 finns antingen som en enda enhet eller i en uppsättning. Satsen innehåller alla komponenter och tillbehör, skyddade i en robust och stöttålig transportväska.





I följande tabell visas komponenterna med deras ordernummer.

Beskrivning	Beställnings nr.		
Set LD 500 Akustisk trumpet bestående av:	0601 0105		
Set LD 500 UltraCam bestående av:		0601 0205	
LD 500 läcksökare med akustisk trumpet och integrerad kamera (tillval Laseravståndsmätning), 100 läckagetaggar för märkning av läckage på plats	0560 0105		
LD 500 läcksökare med Ultracam, 100 läcktaggar för märkning av läckage på plats		0560 0206	
Ljudisolerat headset	0554 0104		
Fokusrör med fokusspets	0530 0104		
Batteriladdare (nätadapterkontakt)	0554	0009	
Transportväska	0554 0106		
Helix-kabel för anslutning av ultraljudsljudmätaren	020 001 402		
Svanhals för läckagedetektering i svåråtkomliga områden (tillval)	0530 0105		
Parabolisk spegel för läckagedetektering på långa avstånd (tillval)	0530	0106	