

Instrucciones de instalación y funcionamiento

Video registrador inteligente DS 500



I. Introducción

Querido cliente,

Muchas gracias por decidirse en favor del DS 500. Por favor, lea este manual de instalación y operación cuidadosamente antes de iniciar el dispositivo y siga nuestros consejos. La operación sin riesgo y un correcto funcionamiento del DS 500 se garantiza solamente en caso de una cuidadosa observación de las instrucciones y notas descritas.



Sales Office South/Geschäftsstelle Süd

Zindelsteiner Str. 15 D-78052 VS-Tannheim Tel.: +49 (0) 7705 978 99 0 Fax: +49 (0) 7705 978 99 20 Mail: info@cs-instruments.com Web: http://www.cs-instruments.com

Oficina de ventas CS Instruments España

Pedrosa del Príncipe nº 1 local 3 28031 Madrid Tel.: +34 (0) 91 331 57 58 Fax: +34 (0) 91 331 62 30 Mail: info@cs-instruments-spain.es Web: http://www.cs-instruments-spain.es

II. Tabla de contenidos

I.	In	troducción		
II.		Tabla de contenidos 3		
1	In	strucciones de seguridad 6		
2	Áı	rea de aplicacióniError! Marcador no definido.		
3	Ca	aracterísticas técnicas DS 500 8		
4	Se	ñales de entradaiError! Marcador no definido.		
5	Se	ecciones de cableiError! Marcador no definido.		
6	Di	mensiones del embalajeiError! Marcador no definido.		
7	In	strucciones de montaje ¡Error! Marcador no definido.		
8	Ра	anel y montaje en la pared13		
9	Es	quemas de conexión DS 50014		
9	9.1	DS 500 con 4 canales14		
9	9.2	DS 500 con 8 canales14		
9	9.3	DS 500 con 12 canales		
9	9.4	Fuente de alimentación DS 500 Versión estándar de 100-240 VAC 15		
9	9.5	X2.1 y X2.2 con la versión estándar de 100 - 240 VDC, cableados de fábrica		
9	9.6	Fuente de alimentación de 24 VDC versión especial16		
9	9.7	Conexión 4 x relé de alarma, max, 230 VCA , 6 A16		
9	9.8	Sistemas de conexiones de bus X4.1 y S4.116		
g	9.9	Asignación de pines para todos los sensores XA.1- XA.4, XB.1-XB.4, XC.1-XC		
10		Diagramas de conexión de los diferentes tipos de sensores; Error! Marcador no definido.		
1	0.1	Conexión de sensores de punto de rocio CS, serie FA 415/FA 300 17		
1	0.2	Conexión para los sensores de punto de rocio y consumo, serie FA/VA 40018		
1	0.3	Conexión sensores de pulso19		
10.4 Analógico de dos, tres y cuatro conductores de señal de corriente ¡Error! Marcado definido.				
1	0.5	Tres y cuatro conductores de alimentación 0 - 1/10/30 VDC 23		
1	0.6	Dos, tres y cuatro conductores, asignación de pines del conector para PT100/PT1000/KTY8124		
1	0.7	Conexión RS485		
11		Conectar el DS 500 con un PC25		

12 Funcionamiento DS 500	
12.1 Inicio menú principal	
12.1.1 Inicialización	
12.1.2 Menú principal despues de la inicialización	
12.2 Configuración	Error! Marcador no definido.
12.2.1 Configuración de contraseña	Error! Marcador no definido.
12.2.2 Aiustes del sensor	Error! Marcador no definido.
12.2.2.1 Elección del tipo de sensor (Por ejemplo, tipo CS-Se	ensor digital)
12.2.2.2 Nombre de los datos de medición y definir las cifras	decimales
12.2.2.3 Grabación de los datos de medición	¡Error! Marcador no definido.
12.2.2.4 Los ajustes de alarma	¡Error! Marcador no definido.
12.2.2.5 Más ajustes de salida analógica(escala)	
12.2.2.6 Sensor punto de rocío de tipo CS-Digital	¡Error! Marcador no definido.
12.2.2.7 Etiquetar y establecer los campos de descripción	¡Error! Marcador no definido.
12.2.2.8 Configuración de sensores analógicos	
12.2.2.8.1 Lipo 0 - 1/10/30 Voltio y 0/4 - 20 mA 12.2.2.8.2 Tino PT100x v KTY81	
12.2.2.8.3 Tipo de pulso (relación pulso)	44
12.2.2.8.4 Tipo RS485	
12.2.2.8.5 Tipo nº sensor	
12.2.3 Tipo Modbus	
12.2.3.1 Seleccionar y activar el tipo se sensor	¡Error! Marcador no definido.
12.2.3.2 Ajustes Modbus	¡Error! Marcador no definido.
12.2.4 Registrador de datos (registrador)	51
12.2.5 Configuración del dispositivo	¡Error! Marcador no definido.
12.2.5.1 Configurar idioma	¡Error! Marcador no definido.
12.2.5.2 Fecha y hora	
12.2.5.3 Configuración de red	¡Error! Marcador no definido.
12.2.5.4 Ajustes Modbus	¡Error! Marcador no definido.
12.2.5.5 Tarjeta-SD	
12.2.5.6 Sistema de actualización	
12.2.5.7 Restablecer valores	
12.2.6 Configuración del informe (opcional)	
12.2.7 Canales virtuales (opcional)	
12.2.7.1 Activación opción "Canales virtuales"	
12.2.7.2 Configuración de canales virtuales	¡Error! Marcador no definido.
12.2.7.3 Selección de tipo de sensor	
12.2.7.4 La configuración única de cada valor virtual	
12.2.7.4.1 La activación de un valor virtual único	¡Error! Marcador no definido.
12.2.7.4.2 Definición de los operandos	
12.2.7.4.3 Definición de operaciones	
12.2.7.4.4 Definición de la unidad	
12.2.7.5 Nombre del valor, resolución de decimales y el regis	tro de valores ¡Error! Marcador
no definido. 12.2.7.6 — Ejemplo de célevilo : Dendimiente concetties."	70
12.2.7.0 Ejempio de calculo "Kendimiento específico"	
12.2.0 TOTAL ALADORITO(OPCIONAL)	
12.2.8.2 Seleccione el tino de sensor	
	Errorl Maraadar aa dafiaida
IZ.3 Gratico	\dots \square from warcador no definido.

12.4	Gráfico/Valores en tiempo real	
12.5	Valores en tiempo real	iError! Marcador no definido.
12.6	Descripción de alarmas	iError! Marcador no definido.
12.7 12.7.1	Otras opciones de configuración Ajustar la retroiluminación	iError! Marcador no definido. iError! Marcador no definido.
12.7.2	Calibración de la pantalla táctil	
12.7.3	Limpieza	
12.7.4	Estado del sistema	
12.7.5	Acerca de DS 500	iError! Marcador no definido.

12.8 Informe de consumo con los ajustes de costos , exportador de datos y servidor web ¡Error! Marcador no definido.

12.9	Exportación de datos	91
12.8.3	Servidor web (opcional)	90
12.8.2	Ajustes de costos(opcional)	89
12.8.1	Informe de consumo(opcional)	87

• Instrucciones de seguridad



Por favor, compruebe que este manual se corresponde con el tipo de dispositivo .

Por favor, atienda a todas las notas indicadas en este manual de instrucciones. Contiene información esencial que ha de seguirse durante la instalación, funcionamiento y mantenimiento. Por lo tanto, este manual debe de ser leído por el técnico, así como por los responsables y personal cualificado antes de la instalación, la iniciación y el mantenimiento. Este manual de instrucciones debe estar disponible en todo momento en el lugar de operación del DS 500.

Las normativas regionales y nacionales, respectivamente, han de ser respetadas, además de este manual de instrucciones.

En caso de cualquier duda o pregunta con respecto a este manual o instrumento, póngase en contacto con CS Instruments GmbH.



¡Advertencia!

¡Voltaje de alimentación!

El contacto con el voltaje de alimentación que se lleva sin aislar partes puede causar una descarga eléctrica que produzca lesiones y hasta la muerte

Medidas:

- Tenga en cuenta todas las normas aplicables a las instalaciones eléctricas (e. g. VDE 0100)!
- ¡Llevar a cabo el mantenimiento solo en estado inoxidable!
- Todos los trabajos eléctricos solo pueden ser realizadas por personal técnico autorizado.



¡Advertencia!

¡Parámetros de funcionamiento inadmisibles!

La superación de los valores límite podrán causar daños a las personas y el material, pueden dar lugar a alteraciones funcionales y operativas.

Medidas:

- Asegúrese de que el DS 500 sólo funcione dentro de los valores límites admisibles indicados en el tipo de etiquetas
- Observación estricta de los datos de rendimiento del DS 500 en relación con la aplicación.
- No sobrepasar la temperatura de almacenamiento y transporte admisible.

Otras instrucciones de seguridad:

- También se debe de prestar atención a las normas nacionales vigentes y las instrucciones de seguridad durante la instalación y operación.
- EI DS 500 no se permite utilizar en zonas explosivas.

Observaciones adicionales:

¡No sobrecalentar el instrumento!

¡Atención!

¡Anomalías en el DS 500!



La instalación y el mantenimiento insuficiente puede provocar un mal funcionamiento del DS 500, pudiendo afectar a los resultados de la medición y puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

1 Área de aplicación

Nuestra larga experiencia práctica en la medición y tecnologías de control se llevó a cabo en el nuevo DS 500.

A partir de la grabación de los datos de medición, indentificación automática del sensor, se indicarán en una gran pantalla a color, alarmas, almacenamiento con lectura a distancia a través del servidor web, todo es posible con el DS 500. Por medio de la CS-Soft, las alarmas de software se pueden enviar por SMS o correo electrónico.

En la gran pantalla de 7" a color con panel táctil tendrá toda la información disponible de un vistazo. El funcionamiento es muy sencillo. Todos los valores medidos se indican, curvas de medición y el umbral superior. La progresión de la curva, desde el comienzo de la medición, puede ser vista con un fácil deslizamiento del dedo.

Informes diarios, semanales y mensuales, con costos de lectura en € y contador en m3, completa con un sistema sofisticado para cada sensor de consumo.

La gran diferencia en los registradores sin papel ordinario gráfico revela un inicio fácil, así como en la evaluación de los datos medidos. Todos los sensores se identifican directamente y alimentados eléctricamente por el DS 500. Todo está ajustado.



2 Datos técnicos DS 500

CE			
Dimensiones de la caja	280 x 170 x 90 mm, IP 65		
Conexiones	18 x PG 12 para sensores y alimentación, relé de alarma 1 x RJ 45 conexión Ethernet		
Versión para montaje en papel	panel 250 x 156 mm		
Peso	7,3 kg		
Material	metal fundido, pantalla frontal de poliester		
Sensores de entrada	4/8/12 entradas de sensor para sensores analógicos y digitales libremente asignables. Conexión digital CS para sensores de punto de rocio y consumo por interfaz SDI FA/ VA 400 . Sensores digitales RS 485/Modbus RTU para terceros u otros sistemas BUS según petición. Sensores analógicos CS para presión, temperatura, o pinzas amperimétricas predefinados. Sensores analógicos de terceros 0/4 – 20 mA, 0 - 1/10/30 V, pulsos, Pt100/Pt1000, KTY.		
Fuente de alimentación para sensores	Salida de tensión: 24 VDC ± 10% aislamiento galvánico Salida de corriente: 130 mA por operación continua, pico180mA Corriente de salida máxima sobre todos los canales con -una fuente de alimentación: 400mA -dos fuentes de alimentación: 1Amperio Entrada de alimentación máxima con - una fuente de alimentación: 25VA - dos fuentes de alimentación: 50VA		
Interfaces	Memoria USB, cable USB, Ethernet/RS485 Modbus RTU/TCP, SDI otros sistemas de bus en el servidor web bajo pedido opcional		
Salidas	Salidas 4 relés (max. voltage de conmutación: 400 VAC / 300 VDC, Corriente de conmutación: min. 10mA, max. 6A) control de alarmas, Relés libremente programables, alarmas colectivas. Salida analógica, pulsos en caso de sensores con señal de salida en bucle, como p. ej. VA/FA series		
Tarjeta de memoria	Tamaño de la memoria 2 GB SD tarjeta de memoria estándar, opcional hasta 4GB		
Fuente de alimentación	100 - 240 VAC/50 - 60 Hz, version especial 24 VDC		
Pantalla en color	Pantalla táctil TFT de 7" para transmisión de gráficos, curvas y estadisticas		
Precisión	Según caracteristicas del sensor		
Temperatura de operación	0 - 50 °C		
Temperatura de almac.	-20 - 70 °C		

Tabla de contenidos

Opcional	Servidor web					
Opcional	Medición rápida con velocidad de muestreo de 10ms para sensores analógicos. Max./Min indicación por segundo					
Opcional	Opcional diario/sema	"informe" nal/mensual	Estadísticas	de	consumo,	informe

3 Señal de entrada

Señal de entrada		
	Rango de medición	0 – 20 mA / 4 – 20 mA
Senal de corriente $(0 - 20 \text{ mA} / 4 - 20)$	Resolución	0,0001 mA
mA)Alimentación interna o externa del suministro	Precisión	\pm 0,003 mA \pm 0,05 %
	Resistencia de entrada	50 Ω
	Rango de medición	0 - 1 V
Soñal de voltais $(0, 1)$	Resolución	0,05 mV
	Precisión	\pm 0,2 mV \pm 0,05 %
	Resistencia de entrada	100 kΩ
	Rango de medición	0 - 10 V/30 V
Señal de voltaje	Resolución	0,5 mV
(0 - 10 V / 30 V)	Precisión	± 2 mV ± 0,05 %
	Resistencia de entrada	1 ΜΩ
	Rango de medición	-200 - 850 °C
RTD Pt100	Resolución	0,1 °C
	Precisión	± 0,2 °C at -100 - 400 °C ± 0,3 °C (further range)
	Rango de medición	-200 - 850 °C
RTD Pt1000	Resolución	0,1 °C
	Precisión	± 0,2 °C at -100 - 400 °C ± 0,3 °C (further range)
Pulsos	Rango de medición	Longitud min pulso 100 µs frecuencia 0 - 1 kHz max. 30 VDC

4 Sección del cable

5.1 Fuente de alimentación 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, versión especial 24 VDC:

AWG12 – AWG24, secciones de cable: 0,2 - 2,5 mm²

5.2 Puntos del circuito del sensor/Señal de salida:

AWG16 – AWG28, secciones de cable: 0,14 - 1,5 mm²

6 Dimensiones del embalaje



Las dimensiones de los orificios de montaje en la pared (D = 6 mm):



7 Instrucciones de montaje

Montageanleitung

Assembly instructions Instructions d'assemblage



Sie haben sich für aluCASE entschieden, das neue Gehäuse-Konzept nach dem mehrWERT-Prinzip.

You have made a decision for aluCASE, the new enclosure conception according to the addedVALUE principle. Vous êtes décidé en faveur d'aluCASE, le coffret conçu selon le nouveau principe de VALEURajoutée.



addedVALUE 1: Integrated recesses for membrane keypads Simply fit keypads or front panels into the existing recesses

VALEURajoutée 1: Evidements pour claviers à offleurement Les claviers à offleurement ou les panneaux avant sont simplement collés dans les évidements



 mehrWERT 2:
 Befestigung bei geschlossenen Gehäusen Deckel schließen und Gehäuse vor dem Aufrasten der Designblenden montieren.

 addedVALUE 2:
 Enclosure can be installed after closing Close lid and install enclosure before fitting the design covers

VALEURajoutée 2: Fixer le coffret, ce dernier étant fermé Fermer le couverde et monter le coffret avant d'engager la cache "designer"



Montageanleitung Assembly instructions Instructions d´assemblage

	*
nehrWERT 4:	Außenscharniere ohne sichtbare Schrauben Außenscharniere für Gehäuse-Schmalseite können werkseitig mon- tiert werden.
addedVALUE 4:	Exterior hinges without visible screws The exterior hinges for the narrow side of the enclosure can be assembled at the factory
/ALEURajoutée 4:	Charnières extérieures avec vis cachées Les charnières pour la face étroite du coffret peuvent être montées en usine
	2.
mehrWERT 5:	Zugangssicherung durch Steckschlösser In Verbindung mit Schamieren kann werksseitig Zugangssicherung durch Steckschlösser vorgesehen werden.
addedVALUE 5:	Access is safeguarded by means of insert lacks Safeguarding access can be assured at the factory by means of insert locks combined with the hinges
/ALEURajoutée 5:	Accès protégé au moyen de serrures à douille L'accès peut être protégé en usine au moyen de serrures à douille combinées aux charnières
Achtung: Richtigen Achtung: Richtigen Zoution: Observer Jourion: Observer iorrect mounting interest for an art	richtig correct iaux
nehrWERT 6:	Integrierte Deckelhalterungen Zum Lieferumfang gehören Deckelhalterungen. Diese einfach in vorhandene Aufnahmen an der gewünschten Seite stecken.
addedVALUE 6:	Integrated lid supports Lid supports are part of the delivery. Just insert them in the existing receptacles on the required side
/ALEURajoutée 6:	Supports de couvercle intégrés Les supports de couvercle font partie de la livraison. Engager ces derniers dans le réceptacle prévu à cet effet du côté désiré



8 Panel y montaje en la pared

9 Esquemas de conexión DS 500

9.1 DS 500 con cuatro canales



9.2 DS 500 con ocho canales







9.4 Fuente de alimentación DS 500 versión estándar 100 - 240 VAC

9.5 X2.1 and X2.2 para version estándar 100 - 240 VDC, cableados de fábrica

X2.1, X2.2		
	L1´	
	N	Sólo para uso interno
() (n	PE	
7	GND	
a 🔘	U+ (24 VDC)	
·		

9.6	Fuente de alimentació	n para versión	especial 24 VDC
-----	-----------------------	----------------	-----------------

X2.1	2 1	Fuente de alimentación externa 24 VDC (X 2. 2 no ocupado)
n ● •	GND U+ (24 VDC)	Fuente de alimentación interna 100 - 240 VAC/24 VDC no están montados. La tensión de alimentación 24 VDC conectar directamente en el pin 4 and 5.

9.7 Conexión 4 por relé de alarma. 230 VAC, 6 A

9.8 Sistemas de connexión del bus X4.1 and S4.1

9.9 Asignación de pines para todos los sensores XA.1 – XA.4, XB.1 – XB.4, XC.1 – XC.4

XA.1 – XA.4 XB.1 – XB.4 XC.1 – XC.4	
Abschluss Widerstand Z	RS485 resistencia de terminación ON/OFF
+ RS485 • -	RS485-A (+)
- RS485 🛛 🔊	RS485-B (-)
SDI 🗨 😁	SDI (CS-transferencia de datos interna para todos los punto de rocio y sensores
Analog IN + 🗨 🕁	de consumo)
Analog IN - 🌑 🗤	ANALÓGICO EN + (señal de corriente y voltaje)
ی ا (500µA)	ANALÓGICO EN – (señal de corriente y voltaje)
+VB 24Vdc 🌑 🏊	FUENTE DE CORRIENTE 500 µA
-VB GND 🌰 🗙	+VB, 24V DC sensor de fuente de alimentación
Ext. Anzeige ● の	- VB-, GND sensor

- Apoyo Pin para ext.utilizar e.g PLC/ZLT o mostrar					

10 Diagramas de conexión de los diferentes tipos de sensores

Con los sensores de consumo y sensores de punto de rocio de Cs Instruments existe la posibilidad de proporcionar valores como señal de corriente analógica de 4-20 Ma para el procedimiento adicional de trabajo.

La medición/lectura de la señal de corriente de un PLC externo/ ZLT o pantalla externa de terceros se explica en los diagramas de conexión

Mediante el uso de los cables de conexión CS Instruments 0553.0104 0553.0105

	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 4
Conector	SDI	- VB	+ VB	+I (500 μA)	NC
Cable de conexión 0553.0104 (5m) 0553.0105 (10m)	marrón	blanco	azul	negro	gris

Los siguientes diagramas de conexión en el capítulo 10 se aplican a XA.1 a XC.4!

FA serial: sensores de punto de rocio CS Instruments VA serial: sensores de consumo CS Instruments

10.1 Conexión de sensores de punto de rocio, serial FA 415/FA 300

Abschluss Widerstand 8 + RS485 • •	DS 500
- RS485 • N	
	FA 300
Analog IN +● ◀ ← +420mA 1	FA 415
Analog IN - • •	La transmisión digital de datos entre DS500 y el punto de rocio
I (500μA) ● ∞ I + -I	FA415 y los sensores AF300 se producen a través de la línea de bus
+VB 24Vdc ● ►	SDI.
-VB GND 🌑 🗙	
Ext. Anzeige ● क	



10.2 Conexión para el punto de rocio y el consume de sensores, serial FA/VA 400









10.4 Analógica de dos, tres y cuatro hilos de señal actual











10.6 De dos, tres y cuatro hilos asignaciones de pines del conector para PT100/PT1000/KTY81

10.7 Conexión con RS485



11 Conecte elDS 500 con un PC

Importante:

Las direcciones IP de los PC y DS500 deben ser asignadas de forma estática(DHCP desactivado) y tienen que estar en la misma red. Si la dirección IP del DS500 ha cambiado, tiene que reiniciar!

Observaciones:

Dirección IP del DS 500: véase capítulo, 12.2.4.3 Configuración de red **Reinicie eIDS 500:** See véase capítulo, 12.2.4.7 Ajuste de fábrica

El DS500 se puede conectar con el PC por un cable cruzado,que tiene un enchufe RJ45 en cada lado, o un cable Ethernet.con un adaptador cruzado



Cable cruzado con conexión en RJ45



Adaptador cruzado

Después de conectar el DS500 a través de un cable adecuado.al PC puede hacerse evaluaciones de datos gráficos y tablas con el software Cs Soft Basic

Windows PC configuración de red:

Windows 7:

Comience → Panel de control→ Centro de redes y recursos → adaptador de red → Redes→ Propiedades → Propiedades de protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4) → Usar la siguiente dirección IP→ entrar en la red IP máscara de subred

Despues de esto: $OK \rightarrow OK \rightarrow Cerrar$

Windows Vista:

Comience → Panel de control centro de redes y recursos compartidos → Conexión de red → Propiedades de redes → Internet version de protocolo 4(TCP/IPv4) → Usar la siguiente dirección IP → Introducir la dirección IP Y máscara de subred → Despues de esto: OK → OK → Cerrar Windows XP:

Comience → Propiedades → Panel de control → Conexión de red → Redes → Propiedades → Internet Protocolo Version 4 (TCP/IPv4) → Usar la siguiente dirección IP → introducir la dirección IP y la máscara de subred

Despues de esto: OK \rightarrow OK \rightarrow Cerrar

12 Funcionamiento DS 500

El funcionamiento es en gran medida auto-explicativo y guiado por menús a través del panel táctil.

La selección de los elementos de menús correspondientes se producen a través de golpecitos con el dedo o con un lápiz suave y redondo

<u>Atención</u>: ¡Por favor,no utilizar bolígrafos u otros objetos con bordes afilados! ¡La hoja puede ser dañada!

Despues de que los sensores estén conectados, también tienen que ser configurados.

Las entradas o los cambios pueden hacerse con todos los campos en depósito en blanco. Los valores de medición se pueden representar como una curva

Las palabras en letra verde se refieren principalmente a las imágenes en la parte del capítulo, pero también en los caminos importantes de menú o elementos de menú que se relacionan están en fuente verde

¡El menú de navegación es generalmente la fuente verde!

La tabla de contenidos y referencias de capítulo en fuente de color azul contienen enlaces al título de este capítulo.

12.1 Menú principal (Hogar)

En el menú principal, se pueden llegar a todos los elementos disponibles.

12.1.1 Inicialización



Por favor, vea el capítulo 12.2.2 Ajustes de sensor y seleccione las configuraciones correspondientes y listo!

12.1.2 Menú principal después de la inicialización



Importante:

¡Antes de la creación del primer sensor se debe establecer el idioma y la hora!

Observación:

Capítulo 12.2.4.1 Establecer idioma (Menú principal → Configuración → Configuración del dispositivo → Establecer idioma)

Capítulo12.2.4.2Fecha & Hora

(Menú principal →Configuración→Configuración del dispositivo → Fecha & Hora)

12.2 Configuración

¡Los ajustes están protegidos por una contraseña! ¡Los ajustes o los cambios normalmente se confirman con OK!

Observaciones:Si vas al menú principal y despues al menú de configuración, debes introducir de nuevo la contraseña

Menú principal →Configuración

	*** Settings ***			
User	Password protected			
Set backlight	Sensor settings	Report setting	s	
Calibrate touchscreen	Logger settings			Visión general de la
Cleaning	Password settings			configuración
System Status	Device settings			
About DS 500				
		Jarm La run pacity = 1	53 11 10 2011	
💼 Home		Report	14:06:32	

Los ajustes opcionales de informe y de costos que dependen, se encuentra en el capítulo 12.2.5 Configuración del informe(opcional) y 12.8.2 Ajustes de costos(opcional).De ella es resultante el cuadro del resumen, se puede ver el informe de consumo en el capítulo 12.8.1 Consumo (opcional).

12.2.1 Configuración de contraseña

Menú principal → Configuración → Configuración de contraseña

Date Password protected Enter Password + G + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 OK Cancel	Configurado de fábrica la clave de la contraseña, se da en el momento de la entrega: 0000 (4 veces cero). Si es necesario, la contraseña se puede cambiar en la configuración de contraseña La nueva contraseña debe introducirse dos veces en una fila y en cada caso confirmarlo con OK
Deer Pressword protectual C C Cancel About DS: 500 Atom Concel Atom Atom Concel Atom Atom Atom Atom Ato	Si la contraseña es incorrecta, aparecerá introduzca la nueva contraseña en color rojo Si no recuerda la contraseña, utilice la contraseña maestra para entrar en una nueva clave Observaciones: La contraseña maestra se proporciona con la documentación del instrumento

12.2.2 Ajustes de sensor

Importante:

¡Los sensores de CS Instruments generalmente son pre-configurados y se pueden conectar directamente a un canal de sensor libre!

Menú principal → Configuración → Configuración sensores

A1	A2	A3	A4		
	unused		unused		
B1	B2	B3	B4		
unused	unused	unused	unused		
C1	C2	C3	C4		
	unused		unused		
Back Alarm Lg.stop pacity = 153 11.10.2011 Report Report 14:06:32 14:06:32					

Un resumen de los canales disponibles aparece despues de introducir la contraseña

Dependiendo de la version,4,8 o 12 canales.

Observaciones: ¡Normalmente no hay canales predefinidos!

Observaciones:

En función del DS 500:

Sin tarjeta de extensión → 4 canales/montajes Una tarjeta de extensión → 8 canales/montajes Dos tarjetas de extensión → 12 canales/montajes

12.2.2.1 La elección del tipo de sensor (Por elemplo escribe CS-Sensor digital)

Menú digital → Configuración → Configuración de sensor → A1

*** Channel A1 *** dev	
Name	
Type No Sensor Store	Si todavía no se ha configurado el sensor,el tipo de sensor no aparece
No Sensor defined	Pulsando el campo tipo descripción No sensor de la lista de tipos de sensores(vea el siguiente paso)
Back	

Menú principal → Observaciones → Observaciones de sensor → A1 → Descripción tipo de campo → CS-Digital

			CS-D	igital				
0 - 1 V	0 - 10	V 0 - 30 V		0	- 20 mA	4 - 20 mA		
PT 100x	Pulse		CS-D	igital	RS485		No Sensor	
User		User		User				
User		User		User				
User		User			User			
User		User				User		
OK Cancel								
	0 - 1 V PT 100x User User User	0 - 1 V 0 - 10 PT 100x Pulse User User User User	0 - 1 V 0 - 10 V PT 100x Pulse User User User	0 - 1 V 0 - 10 V 0 - 3 PT 100x Pulse CS-D User Use User Use	0 - 1 V 0 - 10 V 0 - 30 V PT 100x Pulse CS-Digital User User User User	0 - 1 V 0 - 10 V 0 - 30 V 0 PT 100x Pulse CS-Digital 1 User User User User User User User User User User User User User User User User	0 - 1 V 0 - 10 V 0 - 30 V 0 - 20 mA PT 100x Pulse CS-Digital RS485 User User User User	0 - 1 V 0 - 10 V 0 - 30 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA PT 100x Pulse CS-Digital RS485 No Sensor User User User User User User User User

Ahora el tipo CS-Digital es elegido por el VA/FA 400

Menú principal → Observaciones → Ajustes de sensor → A1 → Descripción del diámetro de campo

Nams Type	53.1 ← Cir		Importante:
Part 8 Versiant Record	1 2 3 4 5 6	stone 1000.000 nPa	El diámetro interior de paso se puede
2 Atu 2 Atu 2 Atu 2 Atu	7 8 9 0 .	p 20.080 °C 0 m ² 00 m/s 20m/s ~92.700 m/s	introducir aquí, si esto no fuera automáticamente configurado
ОК	OK Cancel	witten: More-Settings	

Importante:

¡El diámetro interior debe ser introducido con precisión, de los contrario la medición no será correcta!

¡No existe una norma uniforme para el diámetro interior del tubo! (Por favor,pregunte al fabricante o sea medido por usted !)



Menú principal → Observaciones → Ajustes de sensores → A1

Más opciones de ajustes de sensor, véase capítulo 12.2.2.5 to 12.2.2.8!

Véase tambien el capítulo12.2.2.7 Etiqueta y establecer los campos de descripción.

Observaciones:

Despues de confirmar con OK, la fuente es de color negro y de Nuevo los valores y ajustes se aceptarán.

Atención:

Referencia de temperatura y presión (ajuste de fábrica 20 °C, 1000 hPa):

Todos los valores de caudal de volumen (m³/h) y los valores de consumo indicados en la pantalla son relacionados a 20 °C, 1000 hPa(de acuerdo con la norma ISO estado de consumo 1217)

0 °C and 1013 hPa (= metros cúbicos estándar) tambien se puede introducir como una referencia.

¡No entre en funcionamiento la presión o la temperatura de funcionamiento condiciones bajo referencia!

12.2.2.2 Nombre de los datos de medición y definir las posiciones decimales

Observaciones:

¡La resolución de los decimales, el nombre abreviado y el nombre de valor se encuentra bajo el botón de herramientas!





Menú principal → Observaciones → Ajustes de sensor→ A1 → Botón de herramienta

Na	ine Flow	Unit 1000								
	Parameter Channel A1 Value 1 (Unit m³/h)									
r v	Value Name:	A1a								
4 .	Short Name:	A1a								
	Resolution:	1.000 m ³ /h < >								
		OK Cancel								

Para obtener el valor registrado no se debe introducir un nombre con 10 caracteres y luego en el punto del menú gráficos/valores en tiempo real, es más fácil de identificar De lo contrario el nombre es, por ejemplo,A1a. El nombre del canal es A1 y A es el primero en los datos de medición del canal, la segunda B y la tercera C La resolución de los decimales es más que regulable, pulsando a izquierda y derecha......(0 a 5 decimales)

Véase tambien el capítulo 12.2.2.7 Etiqueta y fijar los campos de descripción

Importante:

En los elementos del menu principal → Observaciones → Ajustes de sensores y principal → Valores en tiempo real, con 4 canales!

El nombre abreviado se usa solo en estos dos elementos del menú, mediante el DS 500 versiones de una o dos tarjetas de ampliación (8 o 12 canales).

12.2.2.3 Grabación de datos de medición

Menú principal → Observaciones → Ajustes de sensores → A1 → Botón de grabación



Atención:

Antes de que los datos de las mediciones seleccionados se graben, el registrador de datos debe ser activado despúes de la configuración (Veáse el capítulo 12.2.3 Configuración de registro (registrador de datos)).

12.2.2.4 Los ajustes de alarma

Menú principal → Observaciones→ Ajustes de sensor → A1 → Botón de alarma

Al pulsar el botón de alarma, aparece la siguiente pantalla:



En los ajustes de la alarma de una alarma 1 y alarma 2 incl.Histéresis se puede introducir para cada canal.

En la vista general de alarma de menú(se puede acceder desde el menú principal), los ajustes de alarma se presentan claramente

Menú principal \rightarrow Observaciones \rightarrow Ajustes de sensor \rightarrow A1 \rightarrow Botón de alarma \rightarrow Botones 1 and 2 Alarma \rightarrow Botones Relais



Por ejemplo,configurar la alarma 1 al relé 2 y 4 y el relé de alarma 2 al relé 1 y el relé 4

Nota: Se puede configurar un relé de cualquier alarma 1 o alarma 2 treinta y dos veces Menú principal \rightarrow Observaciones \rightarrow Ajustes de sensor \rightarrow A1

*** Channel A1 ***						
Name	Flow 1	Unit	m³/h m³			
Туре	CS-Digital Store	Diameter	53.100	mm		
Part: 0	Serial: 1	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k	Después de la activación de la alarma en	
Version:	Max Velocity 92.700 m/s	Ref. Pressure	1000.000	hPa	el canal A1	
Kecord	n 1165.2 m³/h	Ref. Temp.	20.000	°C		
🖌 🧗 A1t	27366 m ³	counter	27366	m ³		
🖌 🦹 A1a	: 180.0 m/s	4mA = 0.000 m/s	20mA = 92.700) m/s		
-						
ОК	Cancel	Cost-Settings	More-Settings			

¡Los ajustes estarán terminados pulsando el botón OK!

12.2.2.5 Más-Ajustes (salida analógica de escala)

Menú principal → Observaciones → Ajustes de sensores → A1 → Más-ajustes



En Más-Ajustes, puede difinir si la 4-20 m A salida analógica del sensor basado en el caudal o velocidad ¡Descripción del campo verde destacado está seleccionado! Además, usted puede presionar el botón manual de escala y establecer el rango de medición Después de confirmar con OK,estará configurado Notas: ¡Sólo Más ajustes está disponible para el tipo CS Digital!

¡Los ajustes terminarán pulsando el botón OK!

Notas:

Después de confirmar con OK ,la fuente es de color negro y de nuevo los valores y ajustes son aceptados
12.2.2.6 Sensor Punto de Rocio de tipo CS-Digital

Primer paso: elegir un canal de sensor sin usar Menú principal → Observaciones → Ajustes de sensor → B1

Segundo paso: elegir el tipo CS-Digital

Menú principal \rightarrow Observaciones \rightarrow Ajustes de sensor \rightarrow B1 \rightarrow Descripción tipo de campo \rightarrow CS-Digital

Tercer paso: confirmar con OK dos veces

Ahora, un nombre (Veáse capítulo 12.2.2.7 etiqueta y establecer los campos de descripción), los ajustes de la alarma (Veáse capítulo 12.2.2.4 Configuración de alarma) y los ajustes de grabación (Veáse capítulo 12.2.2.3 datos de medición de grabación), y la resolución de los sitios del punto decimal (Veáse capítulo 12.2.2.2 datos de medición del nombre y definir las posiciones decimales) Se puede determinar.

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor→ B1



12.2.2.7 Etiquetar y establecer los campos de descripción

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1

A1 Flow A1a 116 A1a 116 A1b 2	1 A2 0.8 million 5.2 million 5.3 million 5.3 million 5.3 million 5.3 million 5.3 million 5.3 million 5.3 million 5.3 million 5.3 million 5.4 million 90 million 5.5 million 7 es 15 bar 1653 mbar	A3	A4 Image: State	282 m ³ h 18463 m ² 120 m ² 3 m ³ h 3 m ³ h 3 h ² 125 fc 125 fc 98.05.2011 06.3942	Si el registrador de datos está activado, la siguiente ventana aparecerá y presionando <i>Si</i> <i>se activará</i> (<i>Sólo se activa si los ajustes y las grabaciones están</i> <i>hechas</i>) Observaciones: Si los ajustes del sensor cambian, el registrador de datos debe ser detenido.
Name Type Part: 0 Version: Record # # # # A1a # # # A1b # # # A1c OK	Flow 1 CS-Digital Store Serial: 1 Max Velocity 92.700 m/s Alarm 1165.2 m/h 27366 m ³ 180.0 m/s Cancel	lel A1 *** Unit Diameter Gas Constant Ref. Pressure Ref. Temp. counter 4mA = 0.000 m/s Cost-Settings	m ³ /h m ³ 53.100 Air (287.0) 1000.000 20.000 0 20mA = 200.00 More-Settings	- 0.0 V - 0 mA mm J/Kg*k hPa °C m ³ 00 m/s	Los cambios o las entradas se pueden efectuar pulsando los campos resaltados en blanco.

La alarma (Véase capítulo 12.2.2.4 Los ajustes de alarma) y botones de grabación (Véase capítulo 12.2.2.3 Grabación de los datos de medición), la *Resolución* de los decimales y *Nombre corto* o *Valor de nombre* (Véase capítulo), y *Más-Ajustes* (Véase 12.2.2.5 Más Ajustes (escala de salida analógica) se describen en el capítulo 12.2.2 Ajustes de sensor.

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1 → Descripción del nombre de campo



			CS-Digital				
Ŧ	0 - 1 V	0 - 10 V	0 - 30 V	0 -	- 20 mA	4 - 20 mA	
	PT 100x	Pulse	CS-Digital	F	RS485	No Sensor	Usted puede elegir las siguientes opciones,
	User		User			User	despues de haber pulsado la descripción de
	User		User			User	tipo de campo
	User		User		-	User	
	User		User			User	(se muestra en la ligura)
			ОК Са	ncel			
8							

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1→ Descripción tipo de campo

Véase tambien el capítulo 12.2.2.8 Configuración de sensores analógicos

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1 → Unidad campo de descripción

			m³/h				
m³/h	m³/min	ltr/min	ltr/s	cfm	kg/h	kg/min	
kg/s							
							Una selección predefinida de unidades
							adecuadas.
			1	1			
		OK	Ci	ancel			

Menú principal -> Configuración -> Ajustes de sensor -> A1 -> descripción del campo de valor numérico

Name					- tax - tax	Importante:
Туре	27	7.5	← Cir		53.100 mm	Si esto no fuera automáticamente configurado,el diámetro interior del tubo de caudal se puede
Part D Version	1	2	3	istant	401287-01 JRC1	introducir aqui
Record	4	5	6	saue	20.001	
	7	8	9	Ψ		El diametro interior se introduce aqui, por
		0		000	The second second	27.5 mm.
	0		Cancel	000 1165	20H04 - 52,140 H03	
Back					More-Settings	

Importante:

El diámetro interior debe de ser introducido con la mayor precisión, porque de lo contrario los resultados de la medición no serán correctos! No hay un uniforme estándar para el diámetro del tubo interior! (Por favor, pregunte en el fabricante o sea medido por usted!)

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1 → Campo de descripción de Gas constante

Air (287.0)											
Air (287.0)	CO2 (188.9)	N2O (187.8)	N2 (296.8)								
O2 (259.8)	NG (446.0)	Ar (208.0)	He								
H2	C3H8	CH4									
	ОК	Cancel									

Una selección predefinida de las constantes de gas apropiado.

De la misma manera que en el capítulo 12.2.2.7 Etiquetar y establecer los campos de descripción descritas, Los campos de descripción restantes pueden ser etiquetados

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1



Los campos rojos indicados, indican que los valores son diferentes, tales como el diámetro y el nombre, se han cambiado o añadido

Los tres parámetros de caudal,el consumo y la velocidad será grabado(gancho color verde) y el registrador de datos se activará

Véase tambien el capítulo 12.2.2.1 Elección de los tipos de sensores (Por ejemplo, escribe CS-Digital sensor)

Observaciones:

Despues de confirmer con OK, la fuente es de color negro y de Nuevo los valores y ajustes se aceptan.

Atención:

Referencia de temperatura y presión (ajuste de fábrica 20 °C, 1000 hPa):

Todos los valores de caudal de volumen (m³/h) y los valores de consumo indicados en la pantalla están relacionados a 20 °C, 1000 hPa (de acuerdo con la norma ISO estado de admisión 1217)

0 °C and 1013 hPa (= metros cúbicos estándar) tambien se puede introducir como una referencia.

No introduzca la operación de la presión o temperatura de funcionamiento con las condiciones de referencia!

12.2.2.8 Configuración de sensors analógicos

Un breve recorrido por los tipos de configuración posibles, con ejemplos.

Excepto *CS-Digital*, véase capítulo 12.2.2.1 La elección de tipos de sensores (Por ejemplo tipo de sensor CS-Digital) y 12.2.2.6 Sensor punto de rocio de tipo CS-Digital.

La Alarma (Véase capítulo 12.2.2.4 Los ajustes de alarma) y botones de grabación (Véase capítulo 12.2.2.3 Grabación de los datos de medición), la Resolución de los decimales y el nombre corto o nombre de valor (Véase capítulo 12.2.2.2 Nonbre de datos de medición y definir número de decimales) se describen en el capítulo 12.2.2. Ajustes de sensor

El epígrafe de los campos de descripción, véase capítulo 12.2.2.7 Etiqueta y establecer los campos de descripción.

12.2.2.8.1 Tipo 0 - 1/10/30 Voltios y 0/4 - 20 mA

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1 → Tipo de campo de descripción→0 - 1/10/30 V

Raw:	o *** Chanr	nel C3 ***		V 0.0 - Am 0 -	
Name	Measurement 2	Unit	°C	1	
Туре	0 - 10 V Store	Scale 0V	0.000	°C	Por favor, vea la magnitud del sensor (en este caso por ejemplo de Tipo 0 - 10V
Part: 0 Version:) Serial: 1	Scale 10V	250.000	°C	corresponde a 0 - 250 ° C) desde la
Record	Alarm	Offset	0.000	°C	lámina de datos del sensor conectado.
/ }	167.29 °C	(Offset) Set V	/alue to	Reset	Al entrar en la Escala menor de 0V y valor escala superior de 10V
Back		Sensor Su	pply Volatage	On	
				~ 0.0 V	
Raw:	o *** Chann	iel C3 ***		~ 0 mA	
Name	Measurement 2	Unit	°C		
Туре	0 - 10 V Store	Scale 0V	0.000	°C	
Part: 0 Version:) Serial: 1	Scale 10V	250.000	°C	El Voltaje de alimentación del sensor está
Record	Alarm	Offset	0.000	°C	encendido, si lo necesita por el tipo de
v <i>F</i>	167.29 °C	(Offset) Set V	falue to	Reset	sensor, si no apagario (sin gancho verde).
Back		Sensor Sup	oply Volatage 0	Dn	

Raw: 0	0 *** Channel C1 ***					
Name	Measurement 3	Unit	bar	_		
Туре	4 - 20 mA Store	Scale 4mA	0.000	bar		
Part: 0 Version:	Serial: 1	Scale 20mA	16.000	bar		
Record	Alarm	Offset	0.000	bar		
	14.620 bar	(Offset) Set	t Value to	Reset		
Back		Sensor S	Supply Volatage	On		

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1 → Descripción tipo de campo→0/4 - 20 mA

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1 → Descripción unidad de campo

	bar										
т	°C	°F	%RH	°Ctd	°Ftd	mg/kg	mg/m³				
Fai	g/kg	g/m³	m/s	Ft/min	m³/h	m³/min	ltr/min				
Ve	ltr/s	cfm	m³	ltr	cf	ppm	atm°C				
Rect	atm°F	ра	kpa	Мра	mbar	bar	psi				
	mV	v	μV	kV	mA	А	kg				
	kg/s	kg/min	kg/h								
	OK Cancel										

Selección predefinida de unidades adecuadas según el *Tipo 0 - 1/10/30 V* y *0/4...20 mA*.

12.2.2.8.2 Tipo PT100x and KTY81

Menú principal → configuración → Ajustes de sensor → A1 → Descripción tipo de campo→ PT 100x

	*** Chanr	el C4 *** -0.0 V	
Name	Measurement 4	Unit °C	
Туре	PT 100x Store	Sensortype: PT100 PT1000 KTY81	Aqui el tino de sensor PT100 y la Unidad en
Part: 0 Version:	Serial: 1		°C se eligen, de forma alternativa los tipos
Record	Alarm	Offset 0.0 °C	de sensores PT1000 y KTY81, asi como la
🖌 🦹 C4a	127.64 °C	(Offset) Set Temp. to Reset	Unidad°F tambien se pueden seleccionar.
<i>₿</i> R	0.00		
<i>P</i> U	0.00		
Back			

Más opciones de configuración, véase capítulo 12.2.2.8.1 Tipo 0 - 1/10/30 Volt y 0/4 - 20 mA!

12.2.2.8.3 Tipo de pulso (Racionamiento de pulsos)

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Descripción tipo de campo→ Pulso



Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Unidad de pulso

m ³										
	m ³	ltr	cf	Nm ³	Nitr	Ncf				
kg	kWh									
OK Cancel										
	kg	kg kWh	kg kWh Constraints of the second seco	m ³ kg kWh kg cf kg cf kg cf cf kg cf cf cf cf cf cf cf cf	m³ Itr cf Nm³ kg kWh a a a a a a a a a a a b a a a b b b b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b <	m³ itr cf Nm³ Nitr kg kWh a a a a a a a a a a a a a a a b a a a a b a a a a b a a a a c a a a a c a a a a c a a a a c a a a a	m³ itr cf Nm³ Nitr Ncf kg kWh			

Para la *Unidad de pulso* se puede elegir entre volumen de caudal o una unidad de consumo de energía.

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Consumo

	m³										
	m ³	ltr	cf	Nm ³	Nitr	Ncf					
kg	kW										
OK Cancel											

Unidad de Consumo de corriente por Tipo de pulsos

Observaciones: Ejemplo con la unidad de metros cúbicos.

Menu	principai -		niguracion	Ajustes de s	sen	sor 7 B3 7 Consumo
N			m ³			
						Las unidades disponibles para la unidad de contador de tipos de pulsos
						El contador se puede ajustar en cualquier momento a cualquier valor que se necesite
8		0	Cancel			

Menú principal Configuración Aiustes de sensor B3 Consumo

Más opciones de ajustes, véase capítulo 12.2.2.8.1 Tipo 0 - 1/10/30 Volt y 0/4 - 20 mA!

12.2.2.8.4 Tipo RS485

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → A1 → Descripción tipo de campo→ RS485

12.2.2.8.5 Tipo No Sensor

Menú principal → Configuración → Ajustes del sistema → A1-C4 → Descripción tipo de campo → No Sensor

Name Measurement 7 Type No Sensor Store No Sensor defined Se utilization	
Type No Sensor Store Se utilizactualm No Sensor defined	
	za para declarar un canal no necesita nente como No Sensor definido
Back	
Al Measurement // A2 Hall 1.2 comp, air A3 Hall 1.3 comp, air A4 Hall 1.4 comp, air Image: A2b 0.8 m/min Image: A3a 79.1 m/h A4a 228 m/h Image: A2b 8174 m² Image: A3b 10397 m² Image: A4c 10463 m² Image: A2c 90 m/s Image: A3c 60 m/s A4c 120 m/s	
B1 Hall 2.1 dewpoint B2 Hall 2.2 dewpoint B3 Hall 2.3 consumpt. B4 Hall 2.4 consumpt.	
Image: Blain and stress of the stress of	d va al № de sensor Back, canal A1 erá como sin usar

12.2.3 Tipo Modbus

12.2.3.1 Selección y activación de tipos de sensor

Primer paso: elegir un canal de sensor a utilizar Menú principal \rightarrow Configuración \rightarrow Ajustes de sensor \rightarrow B3

Segundo paso: elegir el tipo de Modbus

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Descripción de tipo de campo → Modbus

Tercer paso: confirmar con OK.

Ahora, un Nombre (Véase capítulo 12.2.2.7 Etiqueta y descripción de los campos establecidos), se puede determinar.



Menú principal \rightarrow Configuración \rightarrow Ajustes de sensor \rightarrow B3 \rightarrow Va \rightarrow utilizar

A través del Modbus, es possible leer hasta 8 valores de inscripción(de entrada o registro de la explotación) del sensor.

Selección por el registro Tabs *Va –Vh* y la activación pulsando en el botón correspondiente.

12.2.3.2 Ajustes Modbus

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Modbus ID Descripción de campo



Citar aquí el *ID* especificado Modbus del sensor, los valores permitidos son 1 - 247, (por ejemplo.. aqui *Modbus ID* = 22)

Para ajustar el ID de Modbus en el sensor consulte sensores hoja de datos

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Configuración Modbus

Simulation Screen	And have all how look Taptar 2010 Vachetar Societies and accord and	
Baudrate Stopbits Parity A Response	Modbus Settings 1200 2400 4800 9600 19200 38400 1 2	Aquí el menú son la transmisión en serie velocidad de ajustes en Baudios, bit de parada, el tiempo en paridad y tiempo de espera a definir. Para los ajustes necesarios, por favor consulte la hoja de datos del sensor. Confirmación pulsando el botón OK Para restaurar los valores predeterminados, por favor pulse en Establecer por Defecto

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Reg. Dirección descripción de campo



Los valores de medición se mantienen en los registros del sensor y pueden ser abordados a través de Modbus y leído por el DS 500

Para ello es necesario establecer las direcciones de registro deseadas en el DS500 Introducción de la dirección de

registrode datos/en formato decimal con 0/65535

Importante:

El registro require el correo electrónico

Debe tenerse en cuenta que el registro de número podría ser diferente al registro de dirección (fuera de juego). Para esto,por favor consulte la hoja de datos del sensor

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Reg. Formato de descripción de campo



Con el registro de entrada y botones Holding Register el correspondiente registro Modbus-tipo será seleccionado

El formato de número y el orden de transmisión de cada valor debe de ser definido según el tipo de datos y de orden de bytes. Ambos tienen que ser aplicados en combinación correcta

Los tipos de datos:

Tipos de datos:UI1(8b)	= enteros sin signo	=>
l1 (8b)	= enteros sin signo	=>
UI2 (16b)) = enteros sin signo	=>
l2 (16b)	= enteros con signo	=>
UI4 (32b)) = enteros sin signo	=>
l4 (32b)	= enteros con signo	=>
R4 (32b)	= número de punto flo	tante

0	-	255
-128	-	127
0	-	65535
-32768	-	32767
0	-	4294967295
-2147483648	-	2147483647

Ordenar Bytes:

El tamaño de cada registro Modbus es de 2 Bytes. Para un valor de 32 bits Modbus-dos el registro será leído por el DS500.En consecuencia,por un valor de 16 bits se lee un solo registro.

En la especificación de Modbus la secuencia de bytes de tansmisión no se ha definido claramente. Para cubrir todos los casos posibles,la secuencia de bytes en el DS500 es ajustable y debe adaptarse al sensor correspondiente Por favor, consulte aquí para la hoja de datos de sensor por ejemplo, Byte alto Byte bajo antes, Word, etc de alta antes de palabra baja

Por lo tanto, la configuración tiene que ser hecha de acuerdo a la hoja de datos del sensor.

Ejemplos :

Registro de explotación - UI1(8b) -valor: 18

Simular	ion Screen		Di	ata Form	at			
	Register Type Input Register Holding Register							
T	UI1 (8b)	– I1 (8b)	UI2 (16b)	Data Type I2 (16b)	UI4 (32b)	l4 (32b)	R4 (32b)	
Au	Byte Order							1
			ОК	Ab	bruch			

Selección de tipo <i>Registro Holding</i> , Tipo de dato <i>U1(8b</i>) y orden Byte <i>A / B</i>				
18 =>	HByte LByte 00 12			
Orden de d A B	atos 1. Byte 2. Byte 00 12 12 00			

Registro Holding– UI4(32) -Valor: 29235175522 → AE41 5652



Selección de tipo de <i>Registro Holding</i> , Tipos de datos <i>U1(32b</i>) y orden Byte <i>A-B-C-D</i>					
2923517552	HI 22 =>	HWord Byte LE AE	Byte I 41	LWo HByte L 56	rd .Byte 52
Datos para A-B-C-D D-C-B-A B-A-D-C C-D-A-B	1.Byte AE 52 41 56	2.Byte 41 56 AE 52	3.byt 56 41 52 AE	e 4.Byt 52 AE 56 41	e

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Unidad campo de descripción



Pulsando la *Unidad de campo de descripción* Aparece la lista de las unidades disponibles

Por favor, seleccione la unidad pulsando el botón respective por ejemplo,. *m³/h*. Para la validación de la unidad, por favor presione el botón *OK* Para desplazarse por la lista, por favor presione el botón *Página*. En caso de que la unidad NO esté disponible, es posible crear una unidad definida por el usuario

Por lo tanto, por favor, seleccione uno de los botones X.

		kWh	& Edit	
Ø kg/h	Ø cf/h	kg/h	kg/min	Ω
Hz	%	kW	kWh	PCS
kVA	kVAr	-	€	User_1
User_2	User_3	User_4	User_5	User_6
User_7	User_8	User_9	User_10	User_11

Menú principal → Configuración → Ajustes de sensor → B3 → Escala de descripción de campo

ſ



El uso de este factor permite adaptar el valor de salida por el mismo De manera predeterminada o el valor =0 no se ha aplicado la escala y se muestra en el campo no escalar

Menú principal \rightarrow Configuración \rightarrow Ajustes de sensor \rightarrow B3 \rightarrow OK



12.2.4 Configuración de registro (registrador de datos)





Observaciones:

Si se registran más de 12 datos de medición al mismo tiempo, el intervalo de tiempo más pequeño posible de los datos de registrador es de 2 segundos

Y si se registran más de 25 datos de medición al mismo tiempo, el intervalo de tiempo más pequeño posible de los datos de registrador es de 5 segundos

Menú principal \rightarrow Configuración \rightarrow Configuración de registro \rightarrow fuerza de botón nuevo para grabar archivo

0

Menú principal → Configuración → Configuración de registro→ fuerza de botón nuevo para grabar → Comentarios de descripción de campo



Menú principal → Configuración → Configuración de registro→ iniciar botón temporizado



Al pulsar el botón inicio programa, luego el campo de descripción fecha/hora por debajo, la fecha y la hora de inicio se puede configurar para una grabación de datos de registrador

Observaciones:

Si la hora de inicio se activa, automáticamente, se establecerá en el momento actual más un minuto

Menú principal → Configuración → Configuración de registro→ botón parada programada



Menú principal → Configuración → Configuración de registro→ botón iniciar programado/parar botón temporizado → Fecha/Hora descripción de campo



Menú principal → Configuración → Configuración de registro → botón iniciar programa/botón parar programa → Fecha/Hora campo de descripción → Botón de llamada



Menú principal Configuración Configuración de registro Botón de inicio

*** Logger settings ***	
Time interval (sec) 1 2 5 10 15 30 60 120 5 i force new record file Settings can only be changed while Logger is stopped	Despues del inicio y tiempo de activación y los valores creados,se apretará el botón comenzar y el registrador de datos está armado.
Logger active ✓ timed Start ✓ timed Start ✓ timed Start START STOP 13:15:00 - 08:08:2011 20:15:00 - 08:08:2011 Back Remaining logger capacity = 1393 days Alarm Logging: 9 channels selected / time interval (min 1 sec)	A la hora programada el registrador de datos inicia la grabación!

Menú principal → Configuración → Configuración de registro → Botón inicio/Botón parar

*** Logger settings ***	
Time interval (sec)	El registrador de datos se puede encende
1 2 5 10 15 30 60 120 5	botón comenzar/narar nara activar v
force new record file	desactivar.
Settings can only be changed while Logger is stopped	Abajo a la izquierda no se mostrará cuántos valores se registran y por cuánto
Logger active timed Start timed Stop	tiempo se puede grabar.
START STOP	Observaciones:
	Los ajustes no se pueden cambiar, si el
Back Remaining logger capacity = 1393 days Alarm Lg.run pacity = 153 08.08.2011 Logging: 9 channels selected / time interval (min 1 sec) Report 13:15:19	registrador de datos se ejecuta.

Importante:

Si un Nuevo archivo de grabación quiere ser creado, la fuerza de botón de archivo de registro debe ser activado.

De lo contrario, el último archivo de grabación sera aplicado.

12.2.5 Configuración del dispositivo

Menú principal → Configuración → Configuración del dispositivo

		* Device settings					
	Set language Date & Time Network settings ModBus settings	SD-Card Update System Factory Reset					Visión general de la configuración del dispositivo
Back			Alarm	Lg.run Report	pacity = 153	08.08.2011 13:22:56	

12.2.5.1 Programar el idioma

Menú principal → Configuración → Configuración del dispositivo → Programar el idioma

		Choose language				
		Can you read this text?]
	English	Deutsch		Spar	nish	
	Italian	Danish		Русс	кий	
Back			Alarm	Lg.run	pacity = 153	18.10.201
				Report		15:18:47

Aqui puede programar uno de los 12 idiomas disponibles en el DS 500
Observaciones: En la actualidad sólo Alemán e Inglés!

12.2.5.2 Fecha & Hora



*** Time & Date Settings ***	
Actual Time 12:25:51 08.08.2011 Start	
Time Zone UTC ± 1	Pulse la zona horaria descripción de campo y
Daylight Saving	escriba el <i>UTC</i> correcta, puede ajustar la hora correcta en todo el mundo
Back Alarm Lg.run pacity = 153 08.08.2011 IIII Report 12:25:51	

	*** Time & Date Settings *				
	Actual Time 13:26:48 08.08.2011 Time Zone UTC ± 1 Daylight Saving		Start		La transición del Verano al Invierno se realiza pulsando el botón de ahorro de energía
Back	Alarn	Lg.run Report	pacity = 153	08.08.2011 13:26:48	

12.2.5.3 Configuración de red

*** Network settings ***	
IP address via DHCP	Aquí usted puede configurar y hacer una conexión con o sin DHCP a un ordenador
IP address 0.0.0.0	
Subnet Mask 0.0.0.0	Observaciones:
Gateway address 0.0.0.0	Con DHCP activado(verde gancho), la
Host name DE-0000	red es posible, sin una configuración
	manual.
Back Apply Cancel	
IP address v IP address Subnet Masi Gateway idd 7 8 9 Host name OK Cancel	Despues de presionar,por ejemplo, el campo de descripción <i>de la dirección IP</i> aparece la ventana de comandos,donde el aéra amarilla seleccionada se puede introducir manualmente <i>una dirección</i> <i>parcial IP</i> . El <i>nombre del patrón</i> se puede introducir o cambiar pulsando la descripción de campo.
Back	

Menú principal → Configuración → Configuración de dispositivos → Configuración de red

La máscara de subred y la dirección de puerta de enlace se introducen de la misma manera! Nombre de patrón y etiqueta, véase el capítulo 12.2.2.7 Etiqueta y establecer los campos de descripción!

*** Netzwerk Einstellung ***	Por favor una dirección IP fuera del rango		
IP-Adresse via DHCP	de direcciones de la clase C-Net		
IP-Adresse 192.168.100.2	Observaciones:		
	Dirección privada gama Clase A-Net		
Subnetz Maske 255.255.255.0	10.0.0.0 bis 10.255.255.255		
Gateway-Adresse 192.168.100.1	Dirección privada gama Clase B-Net		
	72.16.0.0 bis 172.31.255.255		
Hostname DS 500-X	Dirección privada Clase rango C-Net		
	192.168.0.0 bis 192.168.255.255		
	Máscara de subred: e. g. 255.255.255.0		
Zurück anwenden Abbruch			

12.2.5.4 Ajustes Modbus

Simulation Screen En este menú el parámetro de transmisión Modbus ID, Velocidad de transmisión, Bit de parada y paridad se establecerá. Con la activación de Enable Modbus RTU (RS485) habilitar Modbus RTU(RS485) el Modbus está Modbus ID 1 habilitado. Baudrate 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 Al pulsar Restablecer predeterminados los valores Stopbits 2 por defecto se establecerán. Parity none even odd Valores por defecto: Set to Default . Velocidad de transmisión: 19200 Bit de parada: 1
 SdCard Err
 21.09.2012

 eport
 08:35:15
 Back Rx: 0 Tx: 0 CRC-Err: 0 Par-Err: 0 Res.Diag Alarm Sc Paridad: constante

Menú principal
Configuración
Configuración del dispositivo
Ajustes Modbus

12.2.5.5 Tarjeta -SD

Menú principal → Configuración → Configuración de dispositivo → Tarjeta SD → Restablecer la base de datos del registrador Menú principal → Configuración → Configuración del dispositivo → Tarjeta-SD → Borrar tarjeta SD

Simulation Screen	
*** SD-Card ***	
Reset Logger Database	Pulsando Base de datos del registrador se restablece todos los datos reales almacenados en la tarjeta-SD, bloqueandose para su uso en DS500. Sin embargo, todos los datos siguen
Erase SdCard	almacenados y disponibles para su uso externo
Format SdCard	Al pulsar borrar tarjeta SD todos los datos en la tarjeta SD se borrarán

12.2.5.6 Actualización del sistema

Importante:

Antes de la actualización, guardar la Configuración del sistema en una memoria USB !

Observaciones:

Los campos resaltados en Amarillo muestran que tipo de actualización está disponible! Menú principal -> Configuración -> Configuración del dispositivo-> Actualización del sistema



Menú principal → Configuración → Configuración de dispositivo → Actualización de sistema→ Guardar la configuración del sistema



Menú principal → Configuración → Configuración de dispositivo → Actualización del sistema→ Entrada memoria USB para...

*** Update System ***		System ***		
Back	Save System Settings Check USB Stick for r Software U:DEV0001/Update/C Fonts U:DEV001/Update/C Pictures U:DEV001/Update/C Languages U:DEV0001/Update/C Channels U:DEV0001/Update/C Update selections Update C	Restore System Settings new Softwate updates IS500COD.bin <no file=""> IS500BMP.bin <no file=""> IS500BMP.bin <no file=""> IS500AVR.bin <no file=""> hannels</no></no></no></no>	Si despues de empujar la palanca <i>Entrada</i> <i>USB para actualizaciones de Software</i> aparace un Nuevo botón, el DS 500 no está conectado correctamente con la memoria USB o no hay.archivos disponibles	S



Si el DS 500 está correctamente conectado al puerto USB, la fuente será de color negro y las diferentes actualizaciones se mostrarán (con un gancho verde).

Y justo al lado muestra las Corrientes (Antigua) y otra (nueva), versiones que hay disponibles

Si desea instalar una versión anterior del software, debe empujar la palanca de entrada al USB para nuevo botón de actualizaciones de software y seleccione una versión anterior a la instalación.

Menú principal → Configuración → Configuración de dispositivo → Actualización del sistema → Selección de actualización

DS 500 actualización para todas las opciones seleccionadas(software, fuentes, etc.).

Importante:

Si el *botón de reinicio* del sistema aparece despues de la actualización, debe de ser apretado para reiniciar el DS 500!

Menú principal → Configuración → Configuración de dispositivo→ Actualización del sistema→ Actualización de canales

*** Update System ***		
Save System Settings Restore System Settings	ChannelVersion A1 = V0.00 <new> A2 = V0.01 <new></new></new>	
So Set Channels to BOOT mode	907 907 907 907 907 907 907 907 907	Actualización de los canales disponibles del DS500
Update selections	Update Channels	
Back Reboot System		

Importante:

Si después de que el canal de actualizar el sistema de botón reinicio aparace,tiene que ser apretado para reiniciar el DS 500!

Menú principal → Configuración → Configuración del dispositivo → Actualización del sistema→ Restauración de la configuración del sistema

Save System Settings Restore System Settings Channel Vestore Ministration overwrite all Settings? Yes No	Con la ayuda del botón de la función restaurar el sistema de configuración de los ajustes , el sistema puede volver a la última versión guardada.
Save System Settings Masked by address of address Save System Settings Masked by address of address Settings restored, please reboot system OK	Importante: Si los ajustes de los canales y el sistema han sido reiniciados, usted tiene que apretar <i>OK</i> y luego en el botón <i>Reiniciar el sistema</i> .

12.2.5.7 Restablecer Valores

Menú principal → Configuración → Configuración del dispositivo → Restablecer valores



El resto de botones por defecto serán con toda probabilidad disponibles con las próximas actualizaciones

12.2.6 Ajuste de informe (opcional)

Menú principal → Configuración → Configuración de informe



Menú principal → Configuración → Ajuste de informe → Botón de borrar



Todos los datos <i>de los informes guardados</i> se pueden borrar pulsando <i>Si</i> .

Ver tambien el capítulo 12.9 Exportar datos

Menú principal -> Configuración -> Ajustes de informe -> Descripción del campo de unidad monetaria

*** Report Settings ***	
Data Storrage Report Data stored for 0 days activation report active Currency Unit	Al presionar la descripción de campo <i>de la unidad de envio</i> , el tipo de moneda puede ser introducido, se aplica al informe de consumo y a los ajustes de costos
START STOP Back Alarm Lg.stop val = 0 sec 26.10.2011 Rp.run 07:56:54	Observaciones: Si hay moneda introducida, los campos permanerán introducidos

Veáse támbien el capítulo12.8.Informe de consumo (opcional) and 12.8.2 Ajustes de consumo(opcional).

12.2.7 Canales virtuales (opcional)

La opción de "Canales virtuales" ofrece 4 canales adicionales (no canales HW) donde es posible mostrar los cálculos de cada Canal HW y de los canales gratuitos constantes definidos tambien Para cada, Canal Virtual" son 8 los cálculos de cada uno con 3 operandos y 2 operaciones posibles.

Los casos posibles son el cálculo de:

- Rendimiento específico de un compresor(s)
- El consumo complete de un compresor(o la suma de varios compresores)
- Coste de energía etc.

Un ejemplo específico de un cálculo de rendimiento ver capítulo 12.2.6.6

12.2.7.1 Opción activación de "Canales Virtuales"

Después de adquirir la opción "Canales Virtuales", la funcionalidad tiene que ser activada por primera vez.

Menú principal → Configuración→ sobre DS 500







12.2.7.2 Configuración de canales virtuales

Menú principal → Configuración → Configuración del sensor → Canales virtuales



Despues presionar el botón "*Canales Virtuales*" en el menú de configuración del sensor con una visión general de los 4 "*canales Virtuales*" en la pantalla

Observaciones:

Por defecto,todos los canales son sin ajustes

12.2.7.3 Selección del tipo de sensor

Menú principal → Configuración → Configuración del sensor → Canales virtuales → V1

Simulation Screen	the state of the s
*** Channel V1 ***	
Name	
Type No Sensor Store	Puls
	Sens
	(vea
No Sensor defined	
Back	



Menú principal → Configuración → Configuración de sensor → Canales virtuales → V1 → Tipo de campo de texto

	ect Type of Virtual Chani	
	No Sensor	
Generic No Ser	nsor	
User	User	User
	User	User
User		

Si todavía no se ha configurado el sensor, el *Tipo de sensor no* aparece. Se selecciona al pulsar el botón **Genérico** del canal virtual. Al pulsar el botón de **No Sensor** se restablecerá el canal virtual.

Confirmación de la selección se realiza pulsando el botón **OK**.

Totales analógicos

Menú principal → Configuración → Configuración del sensor → Canales virtuales → V1 → Nombre del campo de texto

Г



Pulsando el campo de nombre de texto de un *Nombre* de sensor podría insertarse...

Name	KH-Test1	Virtual Value Setup							
Туре	Generic	Store	V1a V1b	V1c	V1d	V1e	V1f	V1g	V1h
Part: 0 Version:	Serial: 0		1st Operan	d [)		
Record		Alarm	2nd Operation	on [nd [ion [)		
			3rd Operan Unit of Res	d [ult [)		
ок	Cancel				V1a =	0.000			

El botón <i>Store</i> se aplica para una función futura, pero en realidad no se utiliza.

٦

12.2.7.4 Configuración de cada valor virtual único

Cada canal virtual incluye 8 valores individuales calculados en el que cada valor tiene que ser activado por separado

12.2.7.4.1 La activación de un valor virtual único

Menú principal → Configuración → Configuración del sensor → Canales virtuales → V1 → V1a→ Uso

mulation Screen *** Channel V1 ***				
Name	KH-Test1	Virtual Value Setup		
Туре	Generic Store	V1a V1b V1c V1d V1e V1f V1g V1h		
Part: 0 Version:	Serial: 0	1st Operand 0.000		
Record	Ala	m 2nd Operand 0.000		
	799.47 Ø m³/h	2nd Operation		
		Unit of Result		
ОК	Cancel	V1a = 0.000		

12.2.7.4.2 Definición de los operandos

Menú principal \rightarrow Configuración \rightarrow Configuración de sensor \rightarrow Canales virtuales \rightarrow V1 \rightarrow 1^a operación

Simulation Screen	in the hydrogen is the second	and shall show a family state
		nel V1 ***
Name	KH-Test1	Virtual Value Setup
Туре	Generic Store	V1a V1b V1c V1d V1e V1f V1g V1h
		Use
Part: 0 Version:	Serial: 0	1st Operand 0.000
Record	Alarm	1st Operation
		2nd Operand 0.000
18-	∦ 799.47 Ø m³/h	2nd Operation
		3rd Operand 0.000
		Unit of Result
	1 1	
ОК	Cancel	V1a = 0.000

Menú principal \rightarrow Configuración \rightarrow Configuración del sensor \rightarrow Canales virtuales \rightarrow V1 \rightarrow 1^a Operación \rightarrow A1



Pulsando un botón, ya sea para HW, el canal virtual o valor const. e.j. *A1* aparecera una lista de todos los canales de medición disponibles o valores de medición

Totales analógicos



Este enfoque es similar a los otros operandos. (1er Operando, 2º Operando y 3er Operando).

12.2.7.4.3 Definición de operaciones

Menú principal → Configuración → Configuración de sensor → Canales virtuales → V1 → 1^aOperación



Su enfoque es similar para ambas operaciones (1ª Operación y 2ª Operación)

12.2.7.4.4 Definición de la unidad

Menú principal → Configuración → Configuración de sensor → Canales virtuales → V1 → Unidad de Resultado



Importante

Cada cálculo permite el uso máximo de 2 ó 3 operandos

El cálculo se basa en la siguiente fórmula:

Ejemplo: V1a = (1er Operando 1^a operación 2^o Operando) 2^a operación 3er Operando

V1a = (A1c – A2a) * 4.6

12.2.7.5 Nombre de valor, resolución de decimals y registro de valores

Menú principal → Configuración → Configuración de sensor → Canales virtuales → V1 → Botónherramienta



Name Flow 1 Unit mil/n miles and a second se	Para obtener el valor registrado no se puede introducir un nombre con 10 caracteres y más
Value Name: A1a Short Name: A1a	tarde en el punto del menu graficos/valores en tiempo real, es más fácil identificarlo La <i>Resolución</i> de los decimales es
Resolution: 1.000 m³/h < > OK Cancel	simplemente ajustable pulsando izquierda y derecha (0 a 5 decimales).

Menú principal → Configuración → Configuración de sensor → Canales virtuales → V1 → Botón de grabación



Utilice los botones de grabación para seleccionar los datos de medición que s almacenados por el registrador de datos activado	serán S

Atención:

Antes de que los datos de las mediciones seleccionadas se registren, el registrador de datos debe ser activado depues de la configuración(veáse capítulo 12.2.3 Configuración de registro (registrador de datos)).

Veáse tambien el capítulo 12.2.2.2 Nombre de la medición y 12.2.2.3 Grabación de los datos de medición

12.2.7.6 Ejemplo de cálculo "Rendimiento específico"

Como ejemplo asumimos un sistema de compresor con 5 compresores individuales Las mediciones de consumo se realiza con sensores de consumo VA400 en el A1 entradas- A4 & B1 y un medidor de electricidad en B2 entrada.



Se calcula el consumo completo de aire y energía, así como el "rendimiento específico" de todo el sistema .

Menú principal → Configuración → Configuración de sensor → Canales virtuales → V1 → V1a→ Uso

Simulation Screen	Vit *** Vity Vib Vic Vid Vie Vif Vig Vib Vic Vic Vid Vie Vif Vig Vib Vis	Selección de entrada de los operandos y operaciones ver capítulo <u>12.2.6.4.2</u> y capítulo <u>12.2.6.4.3</u> . Resultado en <i>V1a</i> es la suma del consumo sensor $A1 + A2 + A3$ ver rango de "resultado". Para este ejemplo es 28856,8 m ³
Back	V1a = (A1a + A2a) + A3a	


Totales analógicos

		** Chann								
Name	SYSTEM Production3		Virtual Value Setup							
Туре	Generic	itore	V1a V1b V1c	V1d V1e	V1f V	'1g V1h				
Part: 0 Version:	Serial: 0		1st Operand	V1a		m٩				
tecord		Alarm	1st Operation	+						
@ .v.a.			2nd Operand	V1b		m٥				
	20050,011		2nd Operation							
& V1I	o 37233,4 m³		3rd Operand	0.000						
// V10	66090,2 m³		Unit of Result	m³						
1				(A) (A) (A)						

Selección y entrada de los operandos y operaciones ver capítulo $\underline{12.2.6.4.2}$ y capítulo $\underline{12.2.6.4.3}$.

Resultado en V1c es el consumo completo V1a + V1b ver rango de "resultado". Para este ejemplo es $66090,2 m^3$

Finalmente el consumo completo puede ser calculado ya en V1b, utilizando este el 3. operando en V1b con V1b = $A4 + B1 + V1a \rightarrow$ no se muestra



Para una complementación hemos añadido en V1d la suma total de la energía consumida. Lectura del medidor de electricidad en B2 entrada.

V1c \rightarrow consumo de aire total V1d \rightarrow consumo de energía

		*** Chann								
Name	SYSTEM Production	on3	Virtual Value Setup							
Туре	Generic	Store	V1a	V1b Use	V1c	V1d	V1e	V1f	V1g	V1h
Part: 0 Version:	Serial: 0		1st O 1st O	peran perati	d [on [1	B2a		KWh	
ecord	L <u>P</u> 58	Alarm	2nd C	Operai	nd [V1c		m²	
// sp	ec.Perfo 0,072 KWI	n/m³	2nd C 3rd C	Operal Iperar	ion Id					
	1 591,30 E		Unit o	of Res	ult	KWh	ı/m³			
OK	Cancel				A	1e = B2	ta / V1c			

Cálculo especifico. Perfor. Se realiza en V1e con V1e = B2 / V1cPara este ejemplo es 0,072 KWh/m³

Cálculo de costes en V1f with V1f = B2 * 0.21Para este ejemplo es 991,36 \in

Más que 4 valores utilizados en el canal virtual V1 , el rango de resultado se divide en 2 páginas. Para moverse entre las páginas, por favor presione el *botón de página*

12.2.8 Total analógica(opcional)

La opción "**Total analógica**" ofrece la posibilidad de una medición de consumo tambien para los sensores con salidas analógicas, por ejemplo e.g.: 0-1/10/30V and 0/4 - 20mA.

12.2.8.1 Opción "Analógica Total" activación

Después de adquirir la opción "Analógica Total"la funcionalidad tiene que ser activada primero.

Menú principal → Configuración → uso DS 500







12.2.8.2 Selección Tipo de Sensor

Véase el capítulo 12.2.2.8 Configuración de los sensores analógicos

Menú principal → Configuración → Configuración de sensor→ A1

		*** Channel A1 ***	
Name			
Туре	No Sensor	Store	
		No Sensor defined	



Menú principal → Configuración → Configuración de sensor → A1→ Tipo de campo de texto

	_				
		4 - 2	20 mA		
0 - 1 V	0 - 10 V	0 -	- 30 V	0 - 20 mA	4 - 20 mA
PT100	PT1000	к	TY81	Impuls	CS-Digita
Modbus	PM710	ES	Mn-D6	kein Sensor	r
Benut	zer	Be	nutzer		Benutzer
Benut	zer	Be	nutzer		Benutzer

Si todavía no se ha configurado el sensor, el tipo de sensor no aparace

Al pulsar el botón del sensor por ejemplo botón 4-20Ma, el sensor se seleccionará. Pulsando el botón **No Sensor** se restablecerá la selección Confirmación de la selección se realiza pulsando el botón **OK**.

Unidades Medición de

		consum	0	1
mulation Screen Raw: 23.450	IVmin *** Ch	annel A1 ***	1 1 1 1 1 1 1	- 0.0 V - 0.0 A
Name	Plant 1	Unit	m³/h	m ³
Туре	4 - 20 mA Store	Scale 4mA	0.000	m³/h
Part: 0 Version:	Serial: 0	Scale 20mA	170.000	m³/h
Record	Ala	rm Offset	0.000	m³/h
		(Offset) Set	Value to	Reset
// A1a	125,5 m³/h 1255,5 m³/h	set Total to		m³
ОК	Cancel	Sensor S	upply Voltage (Dn

~ ~ ~ · · · ~

Selección de las unidades presionando los campos de texto para la medición correspondiente y unidades de consumo. Además, usted puede presionar los botones de escala para el min. y max. valores de escala y establecer el rango de medición. Aquí tenemos *0 m³/h* para 4 mA y170m³/h para 20mA

Confirmación de las entradas presionando el botón *OK*

Observaciones:

El campo de texto "Unidad-Consumo"sólo se puede editar en el caso de valores de medición (unidades) con un volumen por unidad de tiempo y por tanto tambien el cálculo de consumo Para el etiquetado y la creación de los campos de descripción véase el capítulo <u>12.2.2.7 Etiquetar</u> y establecer los campos de descripción.

12.3 Gráfico

Menú principal -> Gráfico

Atención:

En la tabla se puede representar sólo los registros que yah an terminado!

Registros actuales puede verse el Gráfico/Valores en tiempo real.

(Ver el capítulo 12.4 Gráfico/Valores en tiempo real)

A1				C2					A2					A1					
mbar	m ³ /	h												Messu	ing 1	m/s	m/s		
2250.00	1400.0	0		-		-							_		-	140.000	180.000		
2250.00	1300.0	ю		_	_	_	_						_			130.000	-160.000		
2000.00	1200.0	0		_												120.000	<mark>-</mark> 160.000		
	1100.0	0														110.000			
1750.00	1000 0															100.000	<mark>-</mark> 140.000		
	1000.0															100.000			
1500.00	900.00	0														90.000	-120.000		Eigen
1250.00	800.00	0														80.000	-100.000		լ եյենս
	700.00	ю <mark>.</mark>		-		-							_			70.000			renre
1000.00	600.00	ю		_	_	_	_			_	_		_		_	60.000	<mark>-</mark> 80.000		
	500.00	0		_	_	_	_			-	_		_		_	50.000			
750.000	400.00	0														40.000	<mark>-</mark> 60.000		
600 000	300.00	0														30 000	40 000		
300.000	000.00															00.000			
250.000	200.00															20.000	-20.000		
	100.00	0														10.000			
0.000	0.00	0	04	.00.00	09			12-0	0.00	10	-00-00		20.00.	00		0.000	- 0.000		
	1		1					.2.0	0.00				20.00.					-	
🔠 Hor	me	Setup		→←		<	26.	07.20	011	>	Al	arm	Lg.ru	in ba	city = 1	53 26.	.07.2011		
									_				Repo	ort		0	9:11:02		

Ejecución de la medida, no hay valores representados!

Zoom y opciones de desplazamiento en el dominio del tiempo de la tabla del Gráfico:



Máximo un día entero puede ser representado (24h).



Se representa el rango más pequeño posible, en function del interval de tiempo de la grabación.

Zoom y desplazamiento adicional opciones en tabla y Gráfico /Valores en tiempo real:





Menú principal → Gráfico → Fecha de campo de descripción

Menú principal → Gráfico → Instalar

En el programa de Instalación, puede hacer hasta cuatro diferentes etiquetas del eje. Y además puede elegir una unidad, la red (min, max, paso) y varios canales (Plots) y un Color.

	*** Chart Setup ***											
use	Y-Axis	Unit	min	max	step	Colo	or	Plots				
~	left 1.	m³/h	0.000	100.00	10.000			A1				
	left 2.		0.000	100.00	10.000			- none -				
	right 1.		0.000	100.00	10.000			- none -				
	right 2.		0.000	100.00	10.000			- none -				
ОК						Alarm	Lg.run Report	pacity = 153	14.07.2011 13:35:23			

1.

El eje *izquierdo 1.* ya está habilitado, se puede elegir un *Color* para ello.

Observaciones:

Configuración de la cuadrícula ya está disponible en este momento, pero más tarde, cuando se seleccione un registro sera más razonable!

			m³/h				
m³/h	m³	m/s	m³/min	°Ctd	%rH	°C	
							2.
							Seleccione la unidad de la grabación
							representados en el menú
		Oł	K ca	incel			

Menú principal → Gráfico → Establecer una unidad → Campo de descripción

Menú principal → Gráfico→ Organización→ Organización campo de descripción

	Available Recordings for Unit m ³ /h												
Use	Channel - Name - Value	Color											
-	(A1-1) "Halle 1.1 Druckluft" Flow												
	(A3-1) "Halle 1.3 Druckluft" Flow												
	(A4-1) "Halle 1.4 Druckluft" Flow												
	OK												

Menú principal →Gráfico → Instalar

			***	Chart S		*		
use	Y-Axis	Unit	min	max	step	Color	Plots	
r	left 1.	m³/h	0.000	100.00	10.000		A1	
	left 2.		0.000	100.00	10.000		- none -	4. Ahora, la red se puede configurar con u
	right 1.		0.000	100.00	10.000		- none -	paso min. Y max.
	right 2.		0.000	100.00	10.000		- none -	

Menú principal → Gráfico → Instalar→ Ir a campo de descripción

	Available Recordings for U	nit m³/h		
Use (A1	Channel - Name - Value 1) "Halle 1.1 Druckluft" Flow 1) "Halle 1.3 Druckluft" Flow 1) "Halle 1.4 Druckluft" Flow OK		5. Varias grabaciones con la misma unidad puede ser representada en un eje y con la ayuda de diferentes intensidades de color	۱

Menú principal → Gráfico → Instalar

				Chart S	etup **'		
use	Y-Axis	Unit	min	max	step	Colour	Plots
~	left 1.	m³/h	0.000	1500.0	100.00		A1 A3 A4
	left 2.		0.000	100.00	10.000		- none -
	right 1.		0.000	100.00	10.000		- none -
	right 2.		0.000	100.00	10.000		- none -

De la misma manera los diferentes ejes pueden ser etiquetados!

			***	Chart S	etup ***	:		
use	Y-Axis	Unit	min	max	step	Colour	Plots	
 	leπ 1. left 2.	m³/h mbar	0.000	2500.0	250.00		A1	Cuatro ajustes de red diferentes con
~	right 1.	m/s	0.000	150.00	10.000		A2	distintas Unidades y Colores.
~	right 2.	m/s	0.000	200.00	20.000		A1	
ОК					4	Alarm Lg.	run pacity = 153 26.07.2011 port 09:09:40	



Menú principal -> Gráfico

12.4 Gráfico/Valores en tiempo real

Menú principal -> Gráfico/Valores en tiempo real



pacity = 153 08.08.2011 14:37:42



Aquí el canal elegido A1.

Para cada canal se puede seleccionar un valor que se representa en el *Gráfico* y Uno para mostrar (2. valores).

Además, se puede establecer como un gráfico $Menú \rightarrow Gráfico$, un *color* y la rejilla (*paso min.max*) del eje.

OK



Menú principal → Gráfico/Valores en tiempo real

De la misma forma el resto de pasos se pueden ajustar!

12.5 Valores en tiempo real

Menú principal → Valores en tiempo real

A1 Hall	1.1 comp. air	A2 Hall	l 1.2 comp. air	A3	Hall 1.3 co	mp.a	ir .	A4	Hall 1.4	comp. air
🗹 A1a	1165.2 m³/h	A2a	0.8 m³/min	🗹 A3	a 79	9.1 m	∜h	A4a	а	282 m³/h
🗹 A1b	27366 m ³	🗹 A2b	8174 m³	☑ A3	b 10	0397	m³ [🗹 A41	С	10463 m ³
☑ A1c	180 m/s	A2c	90 m/s	A3	с	60 n	n/s	A40	2	120 m/s
B1 Hall:	2.1 dewpoint	B2 Hall	I 2.2 dewpoint	B3 I	Hall 2.3 cor	sum	ot.	B4 ⊦	lall 2.4 c	onsumpt.
🗹 B1a	-9.2 °Ctd	B2a	-45.7 °Ctd	B3	а	93 m	%h	B4a	а	174 m³/h
🗹 B1b	9.5 %RH	B2b	0.25 %RH	⊠ B3	b :	3617	m³ [7 B4I	С	96483 m ³
B1c	22 °C	B2c	22.0 °C	B3	с	50	Hz	B4d	2	100 Hz
C1 Hall	3.1 comp. air	C2 Hall	I 3.2 comp. air	C3	Hall 3.3 te	emp.1		C4	Hall 3.4	temp.2
🗹 Val	14.6 bar	🗹 Val	1653 mbar	🗹 Va	1 1	67.3	°C	🗹 Val		127.6 °C
Back					Ala	rm	_g.run	paci	ity = 153	08.08.2011
							Report			15:04:10

Menú principal → Valores en tiempo real → A1



12.6 Decripción de alarma

Menú principal → Descripción de alarma



canal de medición y el relé.	En la vista de alarma, usted puede ver inmediatamente si hay <i>alarma 1</i> o <i>alarma 2</i> . Puedes ver tambien en otros elementos del menú: <i>Menú</i> \rightarrow <i>Valores en tiempo real y</i> <i>Menú</i> \rightarrow <i>Configuración</i> \rightarrow <i>Configuración de sensor</i> El nombre del canal aparecerá en inversa amarilla (<i>alarma 1</i>) o inversa roja (<i>alarma 2</i>). Además, se puede ver que relé se ha fijado para el canal como la <i>alarma 1</i> o <i>alarma 2</i> . Esto se indica por los cuadrados de color amarillo y rojo o rojo/amarillo en las intersecciones entre el
	y rojo o rojo/amarillo en las intersecciones entre el canal de medición y el relé.

AQUÍ: Alarma 1 para el canal A3 y A4 canal para la alarma 2

La visión general de los *Valores en tiempo real* se muestran los valores de medición actuales de todos los sensores conectados.

Por encima o por debajo de los límites de alarma, el valor medido correspondiente parpadea en amarillo (*alarma 1*) o rojo (*alarma 2*).

Cada canal puede ser seleccionado y la configuración vista y revisada, pero no se pueden realizar cambios aquí.

Observaciones:

Por favor, hacer cambios en la configuración!

Menú → Alarma general → A1

				~ 0.0 V ~ 0 mA	
Name	Hall 1.1 comp. air	Unit	m³/h m³		Al igual que en los valores de tiempo real,
Туре	CS-Digital Store	Diameter	Diameter 53.100		los canales individuales se pueden
Part: (0 Serial: 1	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k	seleccionar aqui, para detectar que y
Version: Record	Max Velocity 92.700 m/s	Ref. Pressure	1000.000	hPa	rango de alarma.
¥ 17	Flow 1165.2 m³/h	Ref. Temp.	20.000	°C	
1	Consump. 27366 m ³	counter	0	m ³	Observaciones:
¥ 97	Velocity 180 m/s	4mA = 0.000 m/s	20mA = 92.70	0 m/s	establecer y/o modificar aquí
Back		Cost-Settings	More-Settings		

12.7 Opciones de configuración adicionales

12.7.1 Juego de iluminación

Menú → Configuración → Ajustar la retroalimentación

*** Backlight settings ***	
Backlight 50% Backlight dimming after Backlight dimming after 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aquí se ajusta la luz de fondo deseada (15-100%) directamante de la pantalla. e.j. <i>Iluminación</i> al 50 %
*** Backlight settings ***	
Backlight 50%	Con la ayuda del botón de <i>Retroalimentación</i> <i>de atenuación</i> ,despues de un intervalo de tiempo definible (después de 15 min.), la <i>lluminación</i> se puede reducir al mínimo. Tan pronto como la pantalla atenuada es operada de nuevo, <i>la lluminación</i> se establece de forma automática en el último valor establecido antes de atenuarse.
Back Alarm Lg.run pacity = 153 18.08.2011 Internet Report 09:58:50	

Observaciones:

Al primer toque la *lluminación* en nuestro ejemplo se pone al 50%, después de que la función normal sea posible.

Importante:

Después de pulsar el botón de retroalimentación de atenuación no se activa, la luz de fondo permanece permanentemente encendido, en el brillo actualmente ajustado.

12.7.2 Calibración de la pantalla táctil

Menú → Configuración → Calibración pantalla táctil

*** Touchscreen calibration ***	Si es necesario, la calibración de la pantalla
□ Please check position, press Calibrate if necessary [0/0] <0/0> <0/0> <0/0> <0/0> <0/0>	táctil se puede cambiar aquí. Presione <i>Calibrar</i> y aparece, 1. Izquierda arriba 2. abajo a la derecha y 3. En el medio, una cruz de calibración que deben ser empujada consecutivamente. Si la calibración terminó con un promedio de la pantalla táctil, se puede confirmer con un OK. En este caso, puede repetir la calibración con la ayuda de los botones de cancelar y calibrar
Cancel Calibrate	

12.7.3 Limpieza

Menú → Configuración→ Limpieza

*** Display Cleaning Mode ***	Esta función se puede utilizar para la limpieza de la pantalla táctil durante las mediciones de ejecución.
58 sec	Si un minuto no es suficiente para la limpieza, el proceso puede repetirse en cualquier momento.
to abort press long	Cuando la limpieza más rápida termine, entonces usted puede pulsar el botón cancelar pulsación larga (durante uno o dos segundos) para cancelar

12.7.4 Estado del sistema

Menú →Configuración → Estado del sistema

	*** Syst Main Status							n Status *** Network Status IP-Address 1.2.3.4 HostName DS500.IP MAC 31-32-33-34-35-36 Calibration Status							.3.4).IP 5-36		La función de estado del sistema ofrece una visión general, los ajustes del voltaje y las corrientes principales y todos los canales. Además, ofrece la información de red más importante, como la dirección IP y MAC. Con el tiempo de ejecución, siempre se sabe cuánto tiempo el DS 500 ha estado en
Bac	Main Status Temperature 0.0 Supply Voltage 1 0.0 Supply Voltage 2 0.0 Runtime 5d 14h 34m 4 Channel Status - A1 A2 A3 A4 B1 B2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 k				B3 0.0 0	B4 C1 C2 C3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 Alarm				C4 0.0 0 Lg.run Report	Total 0 pacity	V mA y = 153	26. 09	07.2011 0:36:18	funcionamiento.		

12.7.5 Acerca del DS 500

Menú → Configuración → Acerca del DS 500

*** Abo	out DS 500 ***
Device	Options
Device Type: DS 500	Consumption report Buy
Serial Number: 00000000	Webserver Buy
Hardware Version: 0.00	Fast measurement Buy
Software Version: 99.88	Steam measurement Buy
Contact: www.cs-instruments.co	om
Back	Alarm Lg.run pacity = 153 26.07.2011
	Report 09:37:02

Breve descripción de la versiÓn de Hardware y Software , así como el Número de Serie del DS 500.

En opciones, usted puede adquirir cuatro funciones adicionales diferentes, si usted no ha hecho esto por pedido.

12.8 Informe de consumo con los ajustes de costos, exportar datos y servidor web

Informe de consumo total diario, semanal, mensual y anual se calcula y se muestra con el *Informe de consumo función opcional*.

La moneda se introducirá en la configuración del informe (capítulo 12.2.5 Ajuste informe (opcional)) y los gastos de consumo en capítulo 12.8.2 Ajustes de costos (opcional).

A través de la función del servidor Web opcional, puede ver los valores reales de su DS 500 en todo el mundo.

12.8.1 Informe de consumo (opcional)

Menú → Informe de consume

Week			<a1> Hall 1.1 compressed air</a1>												
		Consumption per day m³	Costs €	max value m³/h	min value m³/h	average m³/h	E								
2011Week	17														
2011Week	18														
2011Week	19														
2011Week	20	59	11.54	0.000	0.000 12.500		46.40								
2011Week	21	111	20.88	0.200	11.500	0.000	76.04								
2011Week	22	27	5.40	0.200	11.500	0.000	22.20								
2011Week	23														
2011Week	24														
2011Week	25														
2011Week	26														
🚖 Home	a Home Day/Week Week Month/Year														

Automáticamente si se abre el informe de consume, la reseña semanal se visualiza **Observaciones:**

Los costes se derivan del canal conjunto (aquí A1) y los costos de todos los canales se encuentran documentados en su totalidad.

Menú → Informe de consumo → Día/Semana

			ption report			
Day/Week		sed air	Total			
	Consumption	Costs	max value	min value	average	
	m ³	€	m³/h	m³/h	m³/h	€
24.05.2011 Tue	5	0.92	0.200	11.500	0.208	5.28
25.05.2011 Wed	5	0.92	0.200	11.500	0.208	5.28
26.05.2011 Thu	15	2.76	0.200	11.500	0.625	9.32
27.05.2011 Fri	20	3.56	0.200	11.500	0.833	10.32
28.05.2011 Sat	20	3.86	0.200	11.500	0.833	12.12
29.05.2011 Sun	15	2.76	0.200	11.500	0.625	9.32
Total Week 21	111	20.88	0.200	11.500	0.000	76.04
30.05.2011 Mon	5	0.92	0.200	11.500	0.208	4.76
31.05.2011 Tue	11	2.24	0.200	11.500	0.458	8.28
01.06.2011 Wed	11	2.24	0.200	11.500	0.458	9.16
🖶 Home Day/We	ek Week	Month/	/ear			

Menñu → Informe de consumo → Mensual/Anual

Consumption report						
Month/Year	<a1> Hall 1.1 compressed air</a1>			Total		
	Consumption per day m³	Costs €	max value m³/h	min value m³/h	average m³/h	e
2010 May	7257	109.34	3.7	35.8	15.8	308.89
2010 June	9530	143.11	3.8	36.1	18.9	402.65
2010 July	7325	110.56	3.9	37.2	14.5	327.48
2010 August	8099	121.83	3.9	37.1	16.1	353.21
2010 September	7842	118.51	3.9	36.8	15.6	367.43
2010 October	6167	93.77	3.9	37.3	12.2	291.19
2010 November	9030	135.07	3.9	37.5	17.9	311.86
2010 December	9062	136.23	3.9	37.5	18.0	388.97
2010 Total	97953	1472.42	3.8	37.1	16.3	4168.68
2011 January	8880	133.31	3.5	37.7	17.6	412.17
the Home Day/We	eek Week	Month/Y	/ear			

Otra opción es el Informe de consume diario y semanal.

Además, hay un informe mensual y anual.

Pulse el panel de controles en el informe de consumo:

En el informe de consumo, con la ayuda de la pantalla táctil, usted puede considerar el consumo y el coste de un canal en el período deseado o en la fecha determinada.



Observaciones: La selección de canales en el informe de consumo está marcado en verde!

12.8.2 Ajustes de costes (opcional)

Menú → Configuración → Configuración de sensor → A1 → Ajustes de costes



Menú \rightarrow Configuración \rightarrow Configuración de sensor \rightarrow A1 \rightarrow Ajustes de costos \rightarrow Uso del botón de informe



Menú \rightarrow Configuración \rightarrow Configuración de sensor \rightarrow A1 \rightarrow Ajustes de costos \rightarrow *uso del informe*+ *botón tarifa doble*

Cost Settings A1-Ha	ll 1.1 comp. air [m³]	
vuse in Report tariff 1 from until 6:00:00 19:59:59 cost per unit 0.371 € / m³ OK	✓ dual tariff	Puede ser introducido aquí, por ejemplo, tarifa con el tiempo de día y noche

Etiquetar los campos de descripción, véase el capítulo 12.2.2.7 Etiquetar y establecer los campos de descripción y 12.2.3 Configuración de registro.

12.8.3 Servidor web (opcional)

Con internet explorer y la dirección IP de su DS 500, puede comprobar las opciones en todo el mundo con:

http:// <dirección IP del DS 500>

Observaciones:

La dirección IP del DS 500 puede ver el estado de su sistema en el capítulo 12.7.4 estado del sistema y 12.2.4.3 Configuración de red.

Información:

(17:06:15)
Relais 3 Relais 4
e
Capacity
524 days
(·

Status:

Ś	CS INSTRUMENTS GmbH		DS500		
Navigation			System Information		
Info <u>Status</u> Actuals		Serialnumber Hardware Version Software Version		36110005 V1.20 V99.05	
	1		visit CS-Instruments		

Datos reales:

Actual Values (17:08:16)			
Channel	Value 1	Value 2	Value 3
(A1) VA 400	857.479 m³/h	5370109 m ³	132.460 m/s
(A2)	unused	unused	unused
(A3)	unused	unused	unused
(A4) DRUCK	unused	unused	unused
(B1) DRUCKLUFT	54676.1 m³/h	27283584 m ³	184.642 m/s
(B2)	0.000 ltr/s	160445 m ³	0.000 m/s
(B3) VA 400	1163.35 m³/h	519269 m ³	179.713 m/s
(B4) VA 400	86999.8 m³/h	34901238 m ³	178.43 m/s
(C1)	unused	unused	unused
(C2)	unused	unused	unused
(C3) VA 400 MAX	45.805 m³/h	9456841 m³	175.798 m/s
(C4) VA 400	611.141 m³/h	478730 m ³	94.408 m/s

12.9 Exportación de datos

Los datos registrados pueden ser transferidos a una memoria USB, utilizando Exportación de datos.

Menú → Exportación de datos

*** Export data ***	
Export Logger data Export system settings Export Report (.csv) ✿ Home	Con los datos de registrador de exportación, Exporta la configuración del sistema y del informe de exportación de los datos de medición registrados y los ajustes guardados pueden ser transferidos a una memoria USB.

Menú → Exportación de datos → Exportación de datos del registrador

*** Export Logger data ***		
Date Time Comment start 26.07.2011 09:42:56 measurement 1 end 26.07.2011 09:47:20 measurement 1 Files to export: 1	Change Change	Utilice los botones para ajustar el cambio de un período entre el inicio y el final. Se exportan en este período los datos de
export		medición almacenados



Menú → Exportación de datos → Exportar datos del registrados → exportar

Los datos de medición del período seleccionado se exporta a la tarjeta USB

MENÚ → Exportación de datos → Exportación de la configuración del sistema

Mediante el uso *Exportar configuración del sistema*, todos los parámetros de los sensores existentes se pueden exportar a un lápiz USB.

MENÚ → Exportar datos → Exportar informe

Mediante el uso de Exportar Informe, todos los **informes** existentes se pueden exportar en formato CSV a una memoria USB.

Stand: 2012/11/06, version 1.47