Actualizar el firmware del LD 500







Sede sur/Sales Office South

Zindelsteiner Str. 15	
D-78052 VS-Tannhei	m
Tel.:	+49 (0) 7705 978 99-0
Fax:	+49 (0) 7705 978 99-20
Correo electrónico:	info@cs-instruments.com
Página web:	http://www.cs-instruments.com

Sede norte/Sales Office North

Gewerbehof 14	
D-24955 Harrislee	
Tel.:	+49 (0) 461 807 150-0
Fax:	+49 (0) 461 807 150-15
Correo electrónico:	info@cs-instruments.com
Página web:	http://www.cs-instruments.com



Índice

1	Act	tualiza	ar el firmware del LD 500	4
1.	1	Desca	argue el nuevo firmware de la página web de CS Instruments	4
1.	2	Guard	le el archivo en una memoria USB	4
1.	3	Insert	e la memoria USB en el LD 500	4
1.	4	Coned	cte el cargador	5
1.	5	Actua	lice el dispositivo	5
	1.5	5.1.1	«Comprueba si hay actualizaciones disponibles en la memoria USB»	5
	1.5	5.1.2	«Selección de actualizaciones»	5
	1.5	5.1.3	Update de canales LD 510	5
	Si ac	se actua tualizar	aliza el software de un LD 510, bajo determinadas circunstancias puede que sea necesario primero los canales. Este paso no es necesario con el LD 500	5
	1.5	5.1.4	Reiniciar el dispositivo	5
1.	6	Bootlo	oader Update	5
1.	7	Revis	ar la posición del láser	7
	1.7	7.1.1	Active el láser	7
	1.7	7.1.2	Pulse la «Tecla del láser» hasta que se muestre la siguiente ventana	7
	1.7	7.1.3	Ajuste la posición del láser hasta que esté en el centro	7
	1.7	7.1.4	Haga clic en el botón «Finalizar» para guardar el ajuste	7
1.	8	Calibr	ación de la pantalla táctil	8



1 Actualizar el firmware del LD 500

1.1 Descargue el nuevo firmware de la página web de CS Instruments

Enlace de descarga:

https://www.cs-instruments.com/es/descargas/descargas-de-software-de-cs-instrumentspara-la-medicion-de-gases/firmware-para-buscadores-de-fugas

1.2 Guarde el archivo en una memoria USB

Guarde el archivo ZIP en una memoria USB y descomprima el directorio.

La carpeta debe tener el siguiente aspecto:

- I 🗹 📙 - I	Verwalten	USB-Laufwerk (l:)
Datei Start Freigeben Ansicht	Laufwerktools	
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \rightarrow$ USB-Laufwerk (I:)		
E Desktop	Name	Anderungsdatum Typ Größe
🚆 Dokumente	DEV0004	4 15.08.2018 15:26 Dateiordner
🕹 Downloads		
👌 Musik		
📲 Videos		
USB-Laufwerk (l:)		
DEV0004		

1.3 Inserte la memoria USB en el LD 500





1.4 Conecte el cargador

1.5 Actualice el dispositivo

Siga la ruta indicada:

Inicio & Configuración & Config. del equipo & Actualización sistema &

1.5.1.1 «Comprueba si hay actualizaciones disponibles en la memoria USB»

Simulation Screen	
*** Update Syster	n ***
Check USB Stick for new So	oftware updates
act. SW = V91.53 Software V91.53 Languages V1.30 ChSW Pwr. V0.22 ChSW Com. V0.23 Bluetooth V0.22 IntelliTool V99.98 Bootloader V91.53	Ch.Vers. P1: V0.00 <new> C1: V0.01 <new> C1</new></new>
Update selections force all	Update Channels
Back	

1.5.1.2 «Selección de actualizaciones»

1.5.1.3 Update de canales LD 510

Si se actualiza el software de un LD 510, bajo determinadas circunstancias puede que sea necesario actualizar primero los canales. Este paso no es necesario con el LD 500.

1.5.1.4 Reiniciar el dispositivo

1.6 Bootloader Update

En caso de que se requiera una actualización del gestor de arranque, hay que realizar dos veces el proceso de actualización.

Primero se actualiza el gestor de arranque, seguidamente el software del dispositivo tal como se describe a partir de <u>"1.5 Actualización del dispositivo"</u>.

El mensaje siguiente aparece cuando es necesario actualizar el gestor de arranque:

act. SW = V2.81	Ch.Vers.
Software V3.01 <v2.81></v2.81>	P1: V0.33
Sprachen V1:37 <v0.98></v0.98>	ct
ChSW Pwr. V0.33 <v0.33></v0.33>	1 4 5 5 5
ChSW Com. V1.28 «V1.20»	1 1 1 1 1 1
Bluetooth V0.25 <v0.00></v0.00>	1122221
Bootloader V0.34 <v0.30></v0.30>	11111

El gestor de arranque se actualiza aquí por ejemplo de la versión <V0.30> a la versión <V0.34>.



Para iniciar el proceso hay que hacer clic en el botón "!Update Bootloader!". Entonces aparece el siguiente mensaje:

*** System Update *** prüfe USB Stick auf vorhandene Updates
Update Bootloader ?
! Dont switch off while updating !
JaNein
Zurück

Por favor, no desconectar el dispositivo durante el proceso de actualización, y confirmar el mensaje que ha aparecido con "Sí".

	Pass	wortein	tepen	+
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
	ок	At	bruch	

Seguidamente hay que introducir la contraseña.

- Por estándar, la contraseña es: "0000".
- Si la contraseña ha sido modificada por el usuario, hay que introducir la contraseña modificada.
- Si el usuario ha modificado la contraseña y después la ha olvidado o perdido, por favor póngase en contracto con el fabricante (CS Instruments), indicando el número de serie del dispositivo. Entonces le haremos llegar la contraseña maestra que se corresponde con el número de serie.

Después de haber introducido con éxito la contraseña, ejecutar "Update Bootloader" y reiniciar después el dispositivo mediante (reboot System).

A continuación es posible actualizar el software del dispositivo tal como se describe en <u>"1.5 Actualiza-</u> ción del dispositivo".

En el caso indicado sería de la versión <V2.81> a la versión <V3.01>.



1.7 Revisar la posición del láser

En función de la versión de software actual que utilice, puede que la posición del láser deba ajustarse después de actualizar el software.

Esto puede llevarse a cabo como sigue:

1.7.1.1 Active el láser



1.7.1.2 Pulse la «Tecla del láser» hasta que se muestre la siguiente ventana



- 1.7.1.3 Ajuste la posición del láser hasta que esté en el centro
- 1.7.1.4 Haga clic en el botón «Finalizar» para guardar el ajuste



1.8 Calibración de la pantalla táctil

Compruebe la calibración de la pantalla táctil.

En función de la versión de software utilizado actualmente, puede que el panel táctil deba calibrarse después de actualizar el firmware.

Esto puede llevarse a cabo como sigue: Inicio ◊ Configuración ◊ Config. del equipo ◊ Calibrar pantalla táctil

Simulation Screen
×
mark center of each cross
[159/134] <16215/17530>
Y=1.059-4863 XO=1.182-2730 XU=1.176-2598
Cancel

Marque todas las cruces con un objeto que no sea afilado para no dañar el panel táctil.