

DS 52 - Dagpunkts-övervakning

Vid leverans från fabriken har dagpunktssetet redan kabeldragits och är därmed anslutningsklart. Larmvärden kan ställas in fritt. Dagpunktsmätaren FA 510 är extremt långtidsstabil och kan monteras och demonteras snabbt och enkelt under tryck med en skruvbar mätkammare inkl. snabbkoppling.

Tillval:
Larmpelare
(signalhorn och rött kontinuerligt ljus)

Består av:
Display DS 52

Särskilda fördelar:

- Anslutningsklart system: Kompletta kabeldragning utförd
- Inga omfattande studier av bruksanvisningen
- 2 larmkontakter (250 VAC, 3 A) för- och huvudlarm kan ställas in fritt
- 4...20 mA analogutgång
- Tillval larmpelare:
Signalhorn och rött kontinuerligt ljus



BESKRIVNING	BEST.-NR.	TEKNISKA DATA INDIKERING DS 52
Dagpunkts-övervakning DS 52 för adsorptionstork, består av:	0600 5100	Mått: 118 x 92 x 93 mm Indikering: Röd lysdiod, 7-segments, höjd: 13 mm, 5 tecken, 2 lysdioder för larmrelä Tangentbord: 4 tangenter Ingång: 4...20 mA Spänningsförsörjning: 230 VAC, 50/60 Hz; tillval: 24 VDC eller 110 VAC 50/60 Hz Larmutgångar: 2 x reläutgång, växlelkontakt, 250 VAC, max. 3 A Drifttemperatur: -10...+60 °C (lagertemperatur -20 °C...+80 °C) Larmgränsvärden: Fritt inställbara Hysteres: 2 °Ctd Analogutgång: 4...20 mA = -80...20 Ctd oder -20...50 °Ctd.
DS 52 display för processindikering för väggmontage	0500 0009	
FA 510 dagpunktsmätare för adsorptionstork -80°...20 °Ctd inkl. fabrikscertifikat, 4...20 mA analogutgång (3-trådsteknik) och Modbus-RTU-gränssnitt	0699 0510	
Standard-mätkammare till 16 bar	0699 3390	
Kabel för VA/FA serie, 5 m	0553 0104	
Dagpunkts-övervakning DS 52 för kyltork, består av:	0600 5120	
DS 52 display för processindikering för väggmontage	0500 0009	
FA 510 dagpunktsmätare för kyltork -20...50 °Ctd inkl. fabrikscertifikat, 4...20 mA analogutgång (3-trådsteknik) och Modbus-RTU-gränssnitt	0699 0512	
Standardmätkammare till 16 bar	0699 3390	
Kabel för VA/FA serie, 5 m	0553 0104	
Tillval:		
Spänningsförsörjning 24 VDC (i stället för 230 VAC)	Z500 0001	
Spänningsförsörjning 110 VAC (i stället för 230 VAC)	Z500 0002	
Larmpelare monterad på väggkåpan	Z500 0003	
Larmpelare för extern montering med 5 m kabel	Z500 0004	
Ytterligare tillbehör:		
Precisionskalibrering vid -40 °Ctd inkl. ISO-certifikat	0699 3396	
Extra kalibreringspunkt kan väljas fritt	0700 7710	