



实用的压缩空气管道热开孔安装套件



说明	DN	订购编号
用于管径 032 - 036 mm 的钻孔箍, 长度:100 mm*	40	0500 0446
用于管径 036 - 040 mm 的钻孔箍, 长度:100 mm*		0500 0448
用于管径 040 - 044 mm 的钻孔箍, 长度:150 mm*		0500 0449
用于管径 044 - 051 mm 的钻孔箍, 长度:200 mm*		0500 0610
用于管径 048 - 055 mm 的钻孔箍, 长度:200 mm*	50	0500 0611
用于管径 052 - 059 mm 的钻孔箍, 长度:200 mm*		0500 0612
用于管径 057 - 064 mm 的钻孔箍, 长度:200 mm*	65	0500 0613
用于管径 063 - 070 mm 的钻孔箍, 长度:200 mm*		0500 0614
用于管径 070 - 077 mm 的钻孔箍, 长度:200 mm*		0500 0615

*包括 1/2" 球阀
* 不适用于铜和塑料管道
*不适用于铝管

如果在现有的管道上没有带 1/2" 球阀的测量点, 则可借助热开孔安装套件快速、低成本地设定测量点。将套件扣在管子上, 通过螺纹杆拧紧。全包式橡胶密封件最高可耐压 11 bar。借助钻孔装置可以通过 1/2" 球阀在现有的管道中钻出孔。

重要提示: 在订购时请注明现有管道的精确外径或者从旁边的表中选择恰当的热开孔安装套件。

实用配件:

用于操作期间安装插入式传感器的钻头夹具

订单编号:

0500 0800_A1_B1_C1

外管直径	
A20	Ø 075 - 105 mm
A21	Ø 090 - 120 mm
A22	Ø 110 - 140 mm
A23	Ø 135 - 165 mm
A24	Ø 165 - 195 mm
A25	Ø 195 - 225 mm
A26	Ø 220 - 250 mm
A27	Ø 250 - 280 mm
A28	Ø 275 - 305 mm
A29	Ø 305 - 335 mm
其他尺寸可按要求提供	

球阀	
B1	带有 1/2 " 螺纹的传感器
B2	带有 3/4 " 螺纹的传感器

内螺纹	
C1	G thread
C2	NPT thread

技术参数	
上部材料:	铸铁 GJS-400, 环氧涂层
夹具材料:	不锈钢, AISI 316
密封带宽度:	65 毫米, EPDM 密封
标准橡胶密封:	带NBR
系统压力:	高达 11 bar
使用温度:	-10 °C...+50 °C

使用钻孔夹具时, 请预留 100 毫米更长的传感器轴。

钻孔夹具不适用于铜、铝和塑料管。仅适用于 1/2" 插入式传感器。

