



CS 服务软件 - 用于 VA 5xx 流量计

...包括电脑接口套件、USB 接口和传感器接口适配器。



流量计 VA 5xx 可与电脑相连, 通过 CS 服务软件可进行以下设置:

- 选择气体类型(空气、CO₂、N₂O、N₂、O₂、NG、Ar、CH₄)
- 请选择流量、速度、温度、消耗单位
- 选择单位: m³/h, Nm³/h, m³/min, Nm³/min, ltr/h, Nltr/h, ltr/min, Nltr/min, ltr/s, Nltr/s, cfm, SCFM, kg/h, kg/min, kg/s
- 设置参考温度、参考压力
- 可设置零点调整、泄漏流量抑制
- Modbus 和 M 总线设置
- 4...20 mA 模拟量输出端的刻度
- 读取: 版本号、生产日期、序列号、上次校准时间点
- 设置报警极限
- 偏移量设置(流量偏移量、温度偏移量)
- 复位出厂设置
- 将升级文件加载到传感器上(固件升级、语言升级)

说明

FA/VA 传感器 CS 服务软件, 包括电脑接口套件、USB 接口和传感器接口适配器

订购编号

0554 2007