

校准露点传感器

露点传感器的校准范围 $-80^{\circ}\text{Ctd} \dots 20^{\circ}\text{Ctd}$

既可以校准我们的露点传感器,也可以校准其他生产商的露点传感器。有 DKD 或 BAM 证书的高精度参考测量仪可保证最高 0.1°C 露点精度。

特殊优势

通过以数字方式传输数据,只需校准露点传感器。显示设备在现场经过布线。



校准范围: -80 至 20°Ctd -
DKD 参考精度: 0.1°Ctd



控制和平衡套件

控制和平衡套件通过饱和盐溶液提供定义的湿度。

控制和平衡套件拧在露点传感器上,因此在现场可以方便地实现最高 -20°C 的露点控制和平衡,且成本低廉。

说明

- 在 -40°Ctd 或 3°Ctd 下重新校准和精确校准,包括 ISO 认证
- 在 $-80\dots 20^{\circ}\text{Ctd}$ 范围内精确校准,可自由选择 $^{\circ}\text{Ctd}$ 点
- 11.3 % RH 控制和平衡套件
- 33 % RH 控制和平衡套件
- 75.3 % RH 控制和平衡套件
- 在 -40°Ctd 或 3°Ctd 下精确校准,包括 ISO 认证
- 校准期间的备用设备
- 来自我们系列设备产品的压力露点备用传感器,包括 -40°Ctd 时的精密认证证书

订购编号

- 0699 3333
- 0700 7710
- 0554 0002
- 0554 0004
- 0554 0005
- 0699 3396
- 0699 3900
- 0699 3990