



Étalonnage de capteurs à point de rosée

Prestations d'étalonnage en point de rosée sur la gamme -80 °Ctd à 20 °Ctd

Nous pouvons étalonner à la fois nos capteurs de point de rosée, mais également ceux d'autres fabricants. Notre laboratoire est équipé d'hygromètres étalons de haute précision. Nous sommes en mesure de délivrer des certificats d'étalonnage raccordés DKD ou accrédités BAM et garantissons une incertitude de 0,1 °C de point de rosée.

Avantage

Grâce à la liaison numérique, seul le capteur de point de rosée doit être étalonné. Ainsi, nul besoin de calibrer les stations d'affichage, qui peuvent rester sur site.



Étendue d'étalonnage : de -80 à 20 °Ctd -
Incertitude de la référence DKD : 0,1 °Ctd



Flacon de vérification et d'étalonnage

Les flacons de vérification et d'étalonnage mettent à disposition une humidité définie grâce à différentes solutions salines saturées.

Le flacon de vérification et d'étalonnage est vissé sur le capteur de point de rosée. Il permet, ainsi, une vérification sur site simple et économique jusqu'à -20°C de point de rosée.

DESCRIPTION

- Étalonnage de précision à -40 °Ctd ou 3 °Ctd avec certificat ISO
- 1 point d'étalonnage supplémentaire au choix compris entre -80...20°Ctd
- Flacon de vérification et d'étalonnage 11,3 % HR
- Flacon de vérification et d'étalonnage 33 % HR
- Flacon de vérification et d'étalonnage 75,3 % HR
- Étalonnage de précision à -40 °Ctd ou 3 °Ctd avec certificat ISO
- Appareil de remplacement pendant la durée de l'étalonnage
- Échange standard anticipé avec certificat d'étalonnage à -40°Ctd

RÉFÉRENCE

- 0699 3333
- 0700 7710
- 0554 0002
- 0554 0004
- 0554 0005
- 0699 3396
- 0699 3900
- 0699 3990