

CS Service-programvara - för VA 5xx flödesmätare

... inkl.-pc-anslutningsset, usb-anslutning och gränssnittsadapter till mätare.



Flödesmätarna VA 5xx kan anslutas till pc:n och följande inställningar därefter utföras med CS Service-programvaran:

- Välja gastyp (luft, CO₂, N₂O, N₂, O₂, NG, Ar, CH₄)
- Välja enhet för flöde, hastighet, temperatur, förbrukning
- Välja enheter: m³/h, Nm³/h, m³/min, Nm³/min, ltr/h, Nltr/h, ltr/min, Nltr/min, ltr/s, Nltr/s, cfm, SCFM, kg/h, kg/min, kg/s
- Ställa in referenstemperatur, referenstryck
- Justera nollpunkten, dämpning av lågflöde inställbar
- Inställningar för Modbus och M-Bus
- Skala 4...20 mA analogutgång
- Läsa av: versionsnummer, produktionsdatum, serienummer, tidpunkt för senaste kalibrering
- Ställa in larmgränser
- Offset-inställningar (flödesoffset, temperaturoffset)
- Återställa till fabriksinställningar
- Installera uppdateringar på mätaren (firmware-uppdatering, uppdatering av språk)

BESKRIVNING

CS Service-programvara för FA/VA-mätare inkl. pc-anslutningsset, usb-anslutning och gränssnittsadapter till mätare

BEST.-NR.

0554 2007