

## CS Service yazılımı - VA 5xx debi sensörleri için

... PC bağlantı seti, USB bağlantısı ve sensör için arabirim adaptörü dahil.



VA 5xx debi sensörleri PC'ye bağlanabilir ve CS Service Software aracılığıyla aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

- Gaz türünü seçimi (hava, CO2, N2O, N2, O2, NG, Ar, CH4)
- Akış, hız, sıcaklık, debi için birimleri seçimi
- Birim seçimi: m³/h, Nm³/h, m³/min, Nm³/min, ltr/s, Nltr/s, ltr/min, Nltr/min, ltr/s, Nltr/s, cfm, SCFM, kg/s, kg/min, kg/s
- Referans sıcaklık, basınç ayarı
- Sıfır nokta ayarı, düşük akış kesme ayarı
- Modbus ve M-Bus ayarları
- 4...20 mA analog çıkış ölçeklendirmesi
- Şunlar okunabilir: Versiyon numarası, üretim tarihi, seri no., son kalibrasyon zamanı
- Alarm sınırlarını ayarlama
- Ofset ayarları (akış ofseti, sıcaklık ofseti)
- Fabrika ayarlarına sıfırla
- Sensör güncellemeleri (ürün yazılımı güncellemesi, dil güncellemesi)

### AÇIKLAMA

FAVA sensörleri için CS Service yazılımı, PC bağlantı seti dahil, sensör için USB bağlantısı ve arabirim adaptörü

### SİPARİŞ NO:

0554 2007