

## DS 52 - Çiğlenme noktası izleme

Çiğlenme noktası setinin kablo bağlantıları takılmaya hazırdır. Alarm değerleri serbest olarak ayarlanabilir. Çiğlenme noktası sensörü FA 510 aşırı uzun süre dayanır ve hızlı bağlantı da dahil olmak üzere vidalı ölçüm haznesi aracılığıyla basınç altında hızlı ve kolay bir şekilde takılıp çıkarılabilir.

### Opsiyon:

Alarm desteği (alarm sesi ve sürekli yanıp kırmızı ışık)

### Şunlardan oluşur:

DS 52 Ölçüm Göstergesi

### Özel Avantajlar:

- Tak-çalıştır sistem: Kablo bağlantıları yapılmış ve hazırdır
- Kullanım kılavuzunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi artık gerekli değildir
- 2 alarm kontağı (250 VAC, 3A), ön ve ana alarm serbestçe ayarlanabilir
- 4...20 mA analog çıkış
- Opsiyon alarm kulesi: İkaz kornası ve sürekli yanıp kırmızı ışık



### AÇIKLAMA

**Desikant kimyasal kurutucu için DS 52 Çiğlenme Noktası Kontrolü şunlardan oluşur:**

DS 52 duvar mahfazada LED gösterge

-80...20 °Ctd adsorpsiyonlu kurutucu için FA 510 çiğlenme noktası sensörü, fabrika sertifikası dahil, 4...20 mA analog çıkış (3 tel teknolojisi) ve Modbus RTU arabirimi

16 bar değerine kadar standart ölçüm haznesi

VA/FA serisi için bağlantı kablosu, 5 m

**Soğutucu Gazlı Kurutucu için DS 52 Çiğlenme Noktası Kontrolü şunlardan oluşur:**

DS 52 duvar mahfazada LED gösterge

-20...50 °Ctd soğutmalı kurutucu için FA 510 çiğlenme noktası sensörü, fabrika sertifikası dahil, 4...20 mA analog çıkış (3 tel teknolojisi) ve Modbus RTU arabirimi

16 bar değerine kadar standart ölçüm haznesi

VA/FA serisi için bağlantı kablosu, 5 m

### Opsiyonlar:

24 VDC Akım Kaynağı (230 VAC yerine)

110 VAC Akım Kaynağı(230 VAC yerine)

Alarm kolunu duvar muhafazasına monte edilmiş

Alarm desteği dış montaj için 5 m kablolu

### Diğer aksesuarlar:

-40 °Ctd'de hassas kalibrasyon, ISO sertifikası dahil

Ek kalibre noktası serbest seçilebilir

### SİPARİŞ NO:

0600 5100

0500 0009

0699 0510

0699 3390

0553 0104

0600 5120

0500 0009

0699 0512

0699 3390

0553 0104

Z500 0001

Z500 0002

Z500 0003

Z500 0004

0699 3396

0700 7710

### DS 52 GÖSTERGE TEKNİK BİLGİLER

<b>Boyutlar:</b>	118 x 92 x 93 mm
<b>Gösterge:</b>	LED kırmızı, 7-Segmentli, Yükseklik: 13 mm, 5 haneli, alarm rölesi için 2 LED
<b>Klavye:</b>	4 Tuş
<b>Giriş:</b>	4...20 mA
<b>Güç Kaynağı:</b>	230 VAC, 50/60 Hz; Opsiyon: 24 VDC veya 110 VAC 50/60 Hz
<b>Alarm çıkışları:</b>	2 x röle çıkışı, değiştirici, 250 VAC, maks. 3 A
<b>Çalışma sıcaklığı:</b>	-10...+60 °C (depolama sıcaklığı -20 °C...+80 °C)
<b>Alarm sınır değerleri:</b>	Serbest ayarlanabilir
<b>Histeresis:</b>	2 °Ctd
<b>Analog çıkış:</b>	4...20 mA = -80...20 Ctd veya -20...50 °Ctd.