

CS Service - logiciel de maintenance pour VA 5xx et FA 5xx

Kit de configuration et de maintenance comprenant : interface USB ; alimentation capteur ; logiciel PC.



Le logiciel CS Service Software permet de connecter les débitmètres VA 5xx afin d'effectuer les opérations suivantes :

- Sélection du type de gaz (air comprimé, CO₂, N₂O, N₂, O₂, NG, Ar, CH₄)
- Sélection des informations souhaitées : débit, vitesse, température, consommation
- Sélection des unités : m³/h, Nm³/h, m³/min, Nm³/min, ltr/h, Nltr/h, ltr/min, Nltr/min, ltr/s, Nltr/s, cfm, SCFM, kg/h, kg/min, kg/s
- Réglage de la température de référence, pression de référence
- Réglage du point zéro, soustraction des débits de fuite
- Paramètres Modbus et M-Bus
- Mise à l'échelle de la sortie analogique 4 ... 20 mA
- Lecture des : numéro de version, date de production, numéro de série, date du dernier étalonnage
- Réglage des seuils d'alarme
- Réglages des décalages : flux, température
- Rétablir les valeurs par défaut (configuration usine)
- Transfert des mises à jour (mise à jour du firmware, mise à jour des traductions)

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Kit CS Service Software pour la configuration et la maintenance des capteurs de la série FA5xx et VA5xx. Il inclut : interface USB vers PC ; cordons capteurs ; alimentation secteur ; logiciel PC.	0554 2007