



Software CS Service para caudalímetros VA5xx

... incl. set de conexión de PC, puerto USB y adaptador de interfaces hacia el sensor.



Los caudalímetros VA5xx se pueden conectar en el PC y se pueden realizar los siguientes ajustes con el programa CS Service Software:

- selección del tipo de gas (aire, CO2, N2O, N2, O2, NG, Ar, CH4)
- selección de las unidades para caudal, velocidad, temperatura, consumo
- selección de unidades: m³/h, Nm³/h, m³/min, Nm³/min, ltr/h, Nltr/h, ltr/min, Nltr/min, ltr/s, Nltr/s, cfm, SCFM, kg/h, kg/min, kg/s
- ajuste de la temperatura de referencia, presión de referencia
- ajuste del punto de origen , eliminación de volumen de fuga
- ajustes de Modbus y M-Bus
- Escalonamiento de la salida analógica 4...20 mA
- lectura de: número de versión, fecha de producción, núm. de serie, momento de la última calibración
- ajuste de los límites de alarma
- ajustes offset (offset de caudal, offset de temperatura)
- restablecer los ajustes de fábrica
- actualización del sensor (actualización del firmware, actualización del idioma)

DESCRIPCIÓN

Software CS Service para sensores FA/VA incl. set de conexión para PC, conexión USB y adaptador de interfaz al sensor

N.º PEDIDO

0554 2007